

# Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - LA - Droitier - Châssis Oryx - Sportsman - Remington700 - LA - RH - FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche aftermarket pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide excelle en performance par rapport à votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous installez derrière ce châssis et que vous prenez une image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse réglable vous permet d'ajuster un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous vous placez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente amélioration pour les compétitions de tir, la chasse au sanglier ou au coyote, ou pour quiconque souhaitant se lancer dans le tir à longue distance.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx - Sportsman - Remington700 - LA - RH - FDE](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010825
- N° fabr.: 104346-FDE
- Couleur: FDE
- Main: Droit
- Modèle: 700
- Style: Chassis
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 2.19kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 682157396450

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 LA RH FDE](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 LA RH FDE

## Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Remington 700. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à maximiser votre expérience de tir. Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d'utiliser le châssis.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours manipuler votre fusil avec précaution, même lorsqu'il est monté sur le châssis.
- Ne laissez jamais le châssis ou le fusil à la portée des enfants.
- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI), comme des lunettes de protection et des bouchons d'oreilles, lorsque vous tirez.
- Vérifiez régulièrement le châssis pour des signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité et la performance.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tirez pas avec le châssis si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Assurez-vous que le châssis est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne placez jamais de doigts sur la gâchette tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Vérifiez que votre zone de tir est dégagée et sécurisée avant de commencer à tirer.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la stabilité du châssis ou de votre fusil.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes qui vous entourent lorsque vous tirez.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation du Châssis

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre fusil est déchargé et que la sécurité est activée.
2. **Retrait de la Crosse d'Origine:** Dévissez la crosse d'origine de votre Remington 700 en utilisant un tournevis approprié.
3. **Installation du Châssis:**
  - Alignez le châssis Oryx avec le récepteur de votre fusil.
  - Fixez le châssis en utilisant les vis fournies. Assurez-vous qu'il est bien serré.
4. **Ajustement de la Crosse:** Ajustez la crosse réglable pour un meilleur confort et précision.

### Utilisation du Châssis

- **Prise en Main:** Assurez-vous que la prise est confortable et que vous avez une bonne posture avant de tirer.
- **Visée:** Utilisez votre lunette pour une visée précise. Prenez le temps de vous habituer au châssis.
- **Tir:** Lorsque vous êtes prêt, tirez en douceur. Évitez les mouvements brusques.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage locaux pour les produits en aluminium.

- Si le châssis est endommagé ou inutilisable, contactez un centre de recyclage spécialisé.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site Web pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre châssis Oryx Sportsman. Restez vigilant et tirez toujours de manière responsable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)