

Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - LA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - LA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010826
- Mfr. No.: 104346-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396474

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 LA RH](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH GRY](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH

Einleitung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die bestmögliche Leistung aus Ihrem Chassis herauszuholen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren (Remington 700 LA).
- Achten Sie darauf, dass das Chassis korrekt montiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der verstellbare Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition angepasst ist.
- Verwenden Sie nur empfohlene Zubehörteile (z. B. AR15Griffe, ARCASchienen, MLokZubehör).
- Tragen Sie beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation des Chassis:**
 1. Entfernen Sie das bestehende Schaftsystem von Ihrem Remington 700 LA.
 2. Setzen Sie das Oryx Chassis vorsichtig auf den Empfänger des Gewehrs.
 3. Befestigen Sie das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben und überprüfen Sie, ob alles fest sitzt.
- **Einstellung des Schaftes:**
 1. Lösen Sie die Schrauben an der Schaftverstellung.
 2. Passen Sie die Länge und Höhe des Schaftes an Ihre Bedürfnisse an.
 3. Ziehen Sie die Schrauben wieder fest, um die Einstellung zu sichern.
- **Nutzung des Chassis:**
 1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr nicht geladen ist, bevor Sie es auf das Chassis setzen.
 2. Nehmen Sie eine stabile Position ein, während Sie durch das Zielfernrohr zielen.
 3. Achten Sie darauf, das Gewehr sicher zu handhaben und niemals auf Personen oder ungesicherte Bereiche zu zielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Oryx Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Kontakt richten, um die Einhaltung der EU Vorschriften sicherzustellen.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Oryx Chassis entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit beim Schießen!

Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH. This guide provides important safety information to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this guide thoroughly before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the chassis is compatible with your Remington 700 rifle before installation.
- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the chassis and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the chassis regularly for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only AR15 grips and MLoc accessories that are compatible with the Oryx Chassis.
- Ensure the adjustable buttstock is securely locked in place before use.
- Always use the chassis in a safe environment, away from people and animals.
- Avoid using the chassis in wet or extreme weather conditions to maintain its integrity.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limits for accessories mounted on the chassis.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Remove the factory stock from your Remington 700 rifle.
- Carefully align the Oryx Chassis with the rifle action and trigger assembly.
- Secure the chassis using the provided screws, ensuring a tight fit.
- Attach the adjustable buttstock, ensuring it is locked in place.

2. Usage

- Adjust the buttstock to fit your shoulder for optimal comfort and accuracy.
- Attach your preferred AR15 grip to the chassis.
- Mount any MLoc accessories as needed, ensuring they are securely fastened.
- Always check the sight picture before firing to ensure proper alignment.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any accessories in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in household waste.
- Consider recycling the chassis and components if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. Ensure you have the product details ready for efficient support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Remington 700. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el chasis y el rifle en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste o mantenimiento.
- Utiliza el chasis solo con rifles compatibles y sigue las especificaciones del fabricante.
- Si experimentas alguna anomalía durante el uso, detén el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Empuñaduras:** Asegúrate de que las empuñaduras de AR15 estén correctamente instaladas y ajustadas antes de disparar.
- **Accesorios MLoc:** Verifica que todos los accesorios MLoc estén bien fijados para evitar que se suelten durante el uso.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata a tu medida antes de utilizar el chasis. Un ajuste inadecuado puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Superficie de Tiro:** Utiliza el chasis en una superficie estable y segura para evitar caídas o accidentes.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del chasis para asegurar su funcionamiento adecuado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Inserta el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que esté bien ajustado.
- Fija el rifle en su lugar utilizando los tornillos provistos, asegurándote de que estén bien apretados.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud de la culata según tu preferencia.
- Asegúrate de que la culata esté bloqueada en su lugar antes de disparar.

3. Instalación de Accesorios:

- Si utilizas empuñaduras de AR15 o accesorios MLoc, asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante para su instalación.
- Verifica que todos los accesorios estén seguros antes de usar el rifle.

4. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición cómoda y estable detrás del rifle.
- Toma la mira y asegúrate de que el rifle esté correctamente alineado antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el chasis en la basura común. Busca centros de reciclaje o puntos de recogida específicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad de este producto, consulta a un profesional o contacta al fabricante. Es importante que tengas acceso a asistencia profesional para garantizar el uso seguro y efectivo del chasis Oryx Sportsman.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Disfruta de tu experiencia de tiro y utiliza tu chasis Oryx Sportsman de manera responsable.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 LA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Remington 700. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à maximiser ses performances. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et suivre les recommandations de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est installé correctement avant d'utiliser votre fusil.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement le châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez le châssis uniquement pour le tir à longue distance et dans des conditions appropriées.
- Ne modifiez pas le châssis sans l'approbation du fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre fusil.
- Ne tirez jamais sur un objectif sans être sûr de votre arrièreplan.
- Assurez-vous que le châssis est bien fixé avant le tir pour éviter tout mouvement imprévu.
- Ne touchez pas à la détente tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Gardez le doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis

- Retirez l'ancienne crosse de votre fusil Remington 700.
- Alignez le châssis Oryx avec le récepteur du fusil.
- Fixez le châssis en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'il est bien serré.
- Installez la poignée AR15 et les accessoires MLoc selon vos préférences.

2. Ajustement du Châssis

- Ajustez la crosse à la longueur désirée pour un meilleur confort.
- Testez l'ajustement en vous plaçant derrière le fusil et en vérifiant la position de votre œil par rapport à la lunette.
- Faites les ajustements nécessaires pour optimiser votre position de tir.

3. Utilisation du Châssis

- Positionnez-vous confortablement derrière le fusil.
- Prenez une respiration profonde et concentrez-vous sur votre cible.
- Appuyez doucement sur la détente pour tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis Oryx dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des composants d'aluminium.
- Si le châssis est endommagé et ne peut plus être utilisé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez consulter le site du fabricant ou contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre châssis Oryx Sportsman tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. N'oubliez pas de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels éventuels. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH GRY

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Remington 700. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia durante l'uso. È importante seguire tutte le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questa guida in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il telaio in conformità con le specifiche del produttore.
- Non modificare il telaio in modo non autorizzato, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Indossa sempre occhiali e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Verifica che il calcio regolabile sia fissato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il tuo fucile Remington 700 sia scarico e privo di munizioni.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione del Telaio

- Rimuovi il calcio originale dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il telaio Oryx Chassis sul fucile.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Regola il calcio secondo le tue preferenze per una vestibilità ottimale.

3. Utilizzo

- Dopo l'installazione, verifica che tutte le parti siano saldamente fissate.
- Prendi la mira e prova il fucile in un'area sicura e controllata.
- Mantieni sempre il controllo del fucile e rispetta le norme di sicurezza durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il telaio Oryx Chassis non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; cerca centri di raccolta per materiali metallici o elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare il supporto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il tuo Oryx Chassis.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH. Nasze chwytły są zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją i zasadami bezpieczeństwa.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj Oryx Chassis tylko z kompatybilnymi modelami broni.
- Upewnij się, że chwyt i kolba są prawidłowo zamocowane przed strzelaniem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze korzystaj z okularów ochronnych i słuchawek podczas strzelania.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zachowuj ostrożność podczas regulacji kolby, aby uniknąć przypadkowego zwolnienia mechanizmu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij oryginalne łożo broni zgodnie z instrukcją producenta.
- Zamontuj Oryx Chassis, upewniając się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone.
- Sprawdź, czy chwyt jest prawidłowo zamocowany i stabilny.

2. Użytkowanie

- Ustaw kolbę w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić komfort i stabilność podczas strzelania.
- Użyj celownika zgodnie z jego instrukcją obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie ma luzów ani uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniej utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria i elementy są usunięte z produktu przed jego utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej, aby uzyskać pomoc i wsparcie.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanych strzelań!

Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH käyttöohjeiden pariin. Tämä ohje sisältää tärkeät turvallisuusohjeet, asennus ja käyttöohjeet sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä salli lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, että se on ehjä ja puhdas.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet ampumaturvallisuuteen ja aseiden käsittelyyn.
- Käytä vain yhteensopivia lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLok tarvikkeita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat eivät toimi oikein.
- Tarkista, että säädettävä tukki on lukittu ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista Oryx Chassis korsetti pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä korsetti kiväärin runkoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan ja että korsetti on turvallisesti kiinnitetty.

2. Käyttö

- Säädä tukki sopivaksi ennen ampumista. Varmista, että se on mukautettu omaan kehoosi ja ampumistyyliisi.
- Ota mukava ja vakaa asento ennen ampumista.
- Suuntaa ase turvallisesti ja varmista, että ampumaalue on vapaa esteistä.
- Käytä aina suojaimia, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun ammut.

Hävittämishjeet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan vie se erikseen kierrätyspisteeseen tai vaarallisten materiaalien keräykseen.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate palvelu turvallisuusilmoituksia varten.

Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa käyttöä varten. Turvallinen ja vastuullinen käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen Oryx Chassis tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH

Introduktion

Tack för att du har valt Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet är av yttersta vikt. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alltid följa säkerhetsföreskrifterna för ditt gevär och ammunition.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat när det inte används.
- Förvara alltid ditt gevär och tillbehör på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Justera kolven för att säkerställa en säker och bekväm passform.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, som kraftigt regn eller snö.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att du har en fri skottlinje innan du avfyrar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Oryx Chassi:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Remington 700vapen.
- Rengör vapnets ytor för att säkerställa en bra passform.
- Placera Oryx Chassit på vapnet och se till att det sitter ordentligt.
- Använd skruvarna som medföljer för att fästa chassit på plats.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna ordentligt innan användning.

2. Användning av Oryx Chassi:

- Justera kolven för att passa din kroppsställning och skytteposition.
- Montera eventuella tillbehör, såsom AR15grepp eller MLoktillbehör, enligt tillverkarens instruktioner.
- Innan du skjuter, kontrollera att ditt gevär är korrekt laddat och att du har valt rätt ammunition.

Avfallsinstruktioner

- När du inte längre behöver Oryx Chassit, se till att återvinna det på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur du korrekt kan kassera metallavfall.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassis, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassi. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar när du hanterar ditt gevär.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil přesnost a ergonomii vaší pušky. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby bylo chassis používáno pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny instrukce a varování.
- Udržujte chassis mimo dosah dětí a osob, které nemají zkušenosti s manipulací se střelnými zbraněmi.
- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Zkontrolujte, zda je puška správně upevněna a zda jsou všechny součásti bezpečně namontovány před každým použitím.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození nebo opotřebení produktu, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před zaměřováním se ujistěte, že je puška v bezpečné poloze a že je prázdná.
- Nikdy nezaměřujte zbraň na osoby nebo na objekty, které nejsou určené k cílení.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte zásady bezpečnosti střelby.
- Při instalaci a používání chassis dodržujte pokyny pro montáž a údržbu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Před instalací chassis odstraňte všechny součásti pušky, které by mohly bránit montáži.

2. Instalace:

- Umístěte pušku do chassis a ujistěte se, že je správně usazena.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění bezpečně utaženy.
- Ujistěte se, že pažba je nastavena na požadovanou délku a úhel pro optimální ergonomii.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně namontována a zda je chassis v dobrém stavu.
- Používejte vhodné úchopy a příslušenství, které jsou kompatibilní s AR15 a MLoc.
- Upravte pažbu tak, aby vyhovovala vašim potřebám pro přesnost a rychlost při zaměřování.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si výhod našeho Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH.