

Châssis Oryx - Sportsman - Savage Axis - action longue - droitier - Châssis Oryx Sportsman pour Savage Axis LA droitier gris

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche après-vente pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide excelle en performance par rapport à votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous placez derrière ce châssis et que vous prenez une vue de tir, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse ajustable vous permet d'adapter un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous êtes derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente amélioration pour les compétitions de tir, la chasse aux sangliers ou aux coyotes, ou pour quiconque s'intéresse au tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx Sportsman pour Savage Axis LA droitier gris](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010843
- N° fabr.: 104362-GRY
- Couleur: Gris
- Main: Droit
- Modèle: Axis
- Style: Chassis
- Type d'arme: Savage
- Poids du colis: 2.26kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 682157396603

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Savage Axis. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours suivre les instructions d'utilisation fournies avec votre châssis.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa performance.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilisez le châssis uniquement avec des armes à feu pour lesquelles il a été conçu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Manipulation du Fusil :

- Toujours traiter votre fusil comme s'il était chargé.
- Ne pointez jamais le fusil vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Gardez votre doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

• Environnement de Tir :

- Assurez-vous que la zone de tir est sécurisée et dégagée.
- Utilisez des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation du fusil.

• Transport :

- Transportez toujours votre fusil dans un étui approprié pour éviter tout dommage ou accident.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé lors du transport.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Châssis :

- Retirez la crosse d'origine de votre fusil.
- Fixez le châssis Oryx Sportsman au fusil en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Assurez-vous que toutes les vis et les fixations sont bien serrées.

3. Ajustements :

- Ajustez la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Testez les ajustements en tenant le fusil pour vous assurer qu'il est bien équilibré.

Utilisation

- Placez-vous dans une position stable et confortable avant de tirer.
- Utilisez les poignées AR15 et les accessoires MLOK comme indiqué pour améliorer votre expérience de tir.
- Vérifiez régulièrement que tous les composants sont en bon état de fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le châssis est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié pour un traitement correct.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez consulter les autorités locales ou les plateformes de sécurité des produits de l'UE pour des informations à jour sur les rappels ou les alertes de sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité. Utilisez votre châssis Oryx Sportsman avec prudence et responsabilité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr