

Châssis Oryx Sportsman pour CZ 457 - droitier - Châssis Oryx - Sportsman - CZ 457 - main droite - ODG

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure solution après-vente pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été spécialement conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide surpassé les performances de votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque tu te mets derrière ce châssis et que tu prends une image de visée, tu ressentiras une connexion plus solide entre toi et ton fusil. La crosse réglable te permet d'ajuster un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque tu te mets derrière ta lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. C'est un excellent upgrade pour les compétitions de tir, la chasse aux sangliers ou aux coyotes, ou pour quiconque souhaitant s'initier au tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx - Sportsman - CZ 457 - main droite - ODG](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010848
- N° fabr.: 104751-ODG
- Couleur: Olive Drab Vert
- Main: Droit
- Modèle: 457
- Style: Chassis
- Type d'arme: CZ
- Poids du colis: 2.1kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 682157394685

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le châssis afin d'assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le châssis est utilisé uniquement pour son objectif prévu, à savoir le tir avec un fusil de précision.
- Toujours manipuler le châssis et le fusil avec précaution. Considérez chaque arme comme si elle était chargée.
- Conservez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation :** Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque d'accident. Une installation incorrecte peut entraîner des blessures.
- Utilisation :**
 - Assurezvous que le fusil est bien fixé dans le châssis avant de tirer.
 - Utilisez toujours des munitions appropriées pour votre fusil et vérifiez la compatibilité avec le châssis.
 - Ne tirez jamais en direction de personnes, d'animaux ou de biens.
- Environnement :**
 - Utilisez le châssis dans des zones de tir désignées et sécurisées.
 - Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter votre sécurité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retirez votre crosse d'origine du fusil.
- Fixez le fusil au châssis Oryx en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Assurezvous que toutes les vis et fixations sont bien serrées avant d'utiliser le châssis.

2. Ajustement de la Crosse :

- Réglez la crosse en fonction de votre taille et de votre position de tir pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Testez les ajustements avant de tirer pour vous assurer qu'ils conviennent à votre style de tir.

3. Utilisation lors du Tir :

- Prenez une position stable derrière le châssis.
- Vérifiez votre visée et assurezvous que la zone de tir est dégagée avant de tirer.
- Respectez toujours les règles de sécurité en matière de tir.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser le châssis, assurez-vous de le démonter correctement.
- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en aluminium et des accessoires de tir.
- Si le châssis est endommagé, envisagez de le retourner au fabricant pour un traitement approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez consulter le site web du fabricant pour des informations de contact appropriées. Vous pouvez également vous renseigner sur les mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr