

Châssis Oryx Sportsman pour Ruger 10/22 - droitier - Oryx Châssis - Sportsman - Ruger 10/22 - droitier - noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure option aftermarket pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide surpassé les performances de votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque tu te mets derrière ce châssis et que tu prends une vue de visée, tu ressentiras une connexion plus solide entre toi et ton fusil. La crosse réglable te permet d'ajuster un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque tu te mets derrière ta lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente amélioration pour les compétitions de tir, la chasse au sanglier ou au coyote, ou pour quiconque souhaitant se lancer dans le tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Oryx Châssis - Sportsman - Ruger 10/22 - droitier - noir](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010849
- N° fabr.: 104781-BLK
- Couleur: Noir
- Main: Droit
- Modèle: 10/22
- Style: Chassis
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 2.03kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 682157406029

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH. Ce document a pour but de fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une compréhension adéquate des armes à feu et de leur manipulation.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité d'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles et recommandés pour ce châssis.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation.
- Ne tirez jamais dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la sécurité.
- Assurezvous que votre arme est déchargée lors de l'installation ou du démontage du châssis.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Alignement:** Positionnez le châssis Oryx sur l'arme en vous assurant qu'il est correctement aligné.
- Fixation:** Utilisez les vis fournies pour fixer le châssis à l'arme. Serrez fermement, mais ne forcez pas.
- Vérification:** Après installation, vérifiez que le châssis est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, effectuez un contrôle de sécurité de l'arme et du châssis.
- Ajustez la crosse à votre convenance pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Testez le fonctionnement du châssis avec votre arme dans un environnement sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Contactez un centre de recyclage ou une installation spécialisée pour vous débarrasser de votre châssis de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurezvous de mentionner le modèle et le numéro de série de votre châssis pour un traitement rapide de votre demande.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr