

Châssis Oryx Sportsman pour Ruger 10/22 - droitier - Châssis Oryx - Sportsman - Ruger 10/22 - Droitier - Gris

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche aftermarket pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide surpassé les performances de votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous placez derrière ce châssis et que vous prenez une image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse réglable vous permet d'adapter un meilleur ajustement pour la précision et la vitesse lorsque vous vous positionnez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente amélioration pour les compétitions de tir, la chasse au sanglier ou au coyote, ou pour quiconque souhaitant se lancer dans le tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx - Sportsman - Ruger 10/22 - Droitier - Gris](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010851
- N° fabr.: 104781-GRY
- Couleur: Gris
- Main: Droit
- Modèle: 10/22
- Style: Chassis
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 2.03kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 682157406043

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Ruger 10/22. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le châssis est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne laissez jamais le fusil chargé sans surveillance.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez le châssis uniquement avec des accessoires et des pièces compatibles.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation correcte* : Assurezvous que le châssis est solidement fixé à votre fusil avant de tirer.
- Positionnement* : Adoptez une position stable et sécurisée lors de l'utilisation du châssis.
- Visée* : Ne visez jamais un objet que vous n'avez pas l'intention de tirer.
- Entretien* : Nettoyez régulièrement le châssis pour assurer son bon fonctionnement.
- Environnement* : Utilisez le châssis dans des zones de tir désignées et sécurisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Retirez le fusil de sa crosse d'origine.
- Placez le fusil dans le châssis Oryx Sportsman en vous assurant que toutes les pièces s'emboîtent correctement.
- Fixez le châssis à l'aide des vis fournies, en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que le fusil est bien maintenu et que le châssis est stable.

2. Utilisation

- Ajustez la crosse selon vos préférences pour un meilleur confort.
- Installez les accessoires compatibles, tels que les poignées AR15 et les rails ARCA.
- Tenez le fusil de manière sécurisée et stable avant de tirer.
- Assurezvous que la zone de tir est dégagée et sécurisée.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus le châssis ou qu'il est endommagé, éliminezle conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers. Recherchez des points de collecte spécifiques pour les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour référence future.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre châssis Oryx Sportsman. Merci de votre attention et restez en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr