

# Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - rechts - Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH (rechts) - ODG

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassis & Schäfte](#)

Das Gewehr (System) und das Zielfernrohr, die auf dem Bild zu sehen sind, sind nicht zum Verkauf und nicht im Lieferumfang enthalten. Nur das Chassis ist in der Lieferung enthalten.

Unser ORYX Sportsman Chassis wurde entwickelt, um die beste Aftermarket-Lösung für das Schießen mit einem Präzisionsgewehr zu bieten. Das V-förmige Bettungssystem und der freischwebende Vorderschaft wurden so konstruiert, dass sie die Genauigkeit und Ergonomie verbessern. Dieses solide Aluminium-Chassis übertrifft die Leistung deines Seriengewehrs und maximiert die Fähigkeiten deines Gewehrs. Wenn du hinter diesem Chassis stehst und ein Zielbild aufnimmst, wirst du eine solidere Verbindung zwischen dir und deinem Gewehr spüren. Der verstellbare Schaft ermöglicht es dir, eine viel bessere Passform für Genauigkeit und Geschwindigkeit beim Zielen durch dein Zielfernrohr zu schaffen. Es nimmt AR15-Griffe, ARCA-Schienen, M-Lok-Zubehör auf und ist in anpassbaren Farben erhältlich. Es ist als hervorragendes Upgrade für Schießwettbewerbe, Wildschweinjagd oder Coyotenjagd konzipiert und ideal für alle, die sich für das Langstreckenschießen interessieren.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH \(rechts\) - ODG](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2010852
- Herst.-Nr.: 104781-ODG
- Art: Chassis
- Farbe: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Modell: 10/22
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 2.03kg
- Versandhöhe: 67mm
- Versandbreite: 184mm
- Versandlänge: 905mm
- UPC: 682157397259

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert ist.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit dem entsprechenden Gewehrmodell (Ruger 10/22).
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halten Sie das Chassis und das Gewehr außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Feuerwaffen.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Haltung:** Achten Sie darauf, das Gewehr sicher zu halten, während Sie das Chassis verwenden. Eine falsche Haltung kann zu Verletzungen führen.
- **Zielausrichtung:** Stellen Sie sicher, dass Sie immer in eine sichere Richtung zielen und niemals auf Personen oder Tiere.
- **Schutz:** Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- **Wartung:** Halten Sie das Chassis sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- **Verstellbarkeit:** Nutzen Sie die verstellbaren Funktionen des Schaftes, um eine bequeme und sichere Position zu finden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das Gewehr aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass es entladen ist.
- Befestigen Sie das Oryx Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind und das Chassis sicher sitzt.

### 2. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr ordnungsgemäß im Chassis sitzt.
- Passen Sie den Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Nehmen Sie eine bequeme und stabile Position ein, bevor Sie das Ziel anvisieren.

### 3. Nach der Benutzung:

- Reinigen Sie das Chassis und das Gewehr nach jedem Gebrauch.
- Lagern Sie das Chassis und das Gewehr an einem sicheren Ort.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn das Chassis beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bringen Sie es zu einem örtlichen Recyclingzentrum oder einer entsprechenden Entsorgungsstelle.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, wenn Sie Unterstützung benötigen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen befolgen und sich über die sichere Verwendung von Schusswaffen informieren.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)