

# Châssis Oryx Sportsman pour Remington 700 SA droitier - Châssis Oryx Sportsman Remington700 SA droitier gris

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche de rechange pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide excelle en performance par rapport à votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous installez derrière ce châssis et que vous prenez une image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse réglable vous permet d'adapter un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous vous mettez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et dispose de couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente mise à niveau pour les compétitions de tir, la chasse aux sangliers ou aux coyotes, ou pour quiconque intéressé par le tir à longue distance.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx Sportsman Remington700 SA droitier gris](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010863
- N° fabr.: 106018-GRY
- Couleur: Gris
- Main: Droit
- Modèle: 700
- Style: Chassis
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 2.06kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 682157408368

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington700 SA RH

## Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Remington 700. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement toutes les sections afin de garantir une utilisation optimale et sécurisée.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est installé correctement avant chaque utilisation.
- Ne laissez jamais le fusil chargé lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Gardez le châssis et le fusil hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et de ses composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lorsque vous tirez.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants sans l'approbation du fabricant.
- Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance du fusil.
- Ne tirez pas à travers des obstacles qui pourraient provoquer des ricochets.
- Assurez-vous que votre position de tir est stable et sécurisée avant de tirer.
- Ne visez jamais un objet ou une personne que vous n'avez pas l'intention de tirer.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Déballage** : Retirez le châssis de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Assemblage** :
  - Fixez le lit en V au châssis en suivant les instructions fournies dans le manuel d'assemblage.
  - Installez le gardemain flottant en vous assurant qu'il est bien ajusté.
  - Assurez-vous que toutes les vis et les boulons sont serrés correctement.
- Ajustement** :
  - Réglez la crosse selon votre convenance pour un meilleur ajustement.
  - Testez les différents réglages pour trouver la position la plus confortable.

### Utilisation

- Chargement** : Chargez votre fusil uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Visée** : Prenez une position stable derrière le châssis et alignez votre lunette.
- Tir** : Effectuez le tir en respectant toutes les règles de sécurité.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les déchets ménagers. Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Contactez un centre de recyclage local pour savoir comment se débarrasser correctement du châssis et de ses composants.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez contacter le service client du fabricant. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sécurisée et agréable avec votre châssis Oryx Sportsman. Merci de votre attention et bon tir !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)