

Châssis Oryx Sportsman pour Remington 783, action courte, droitier - Châssis Oryx - Sportsman - Remington 783 - action courte - droitier - vert olive

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche aftermarket pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide surpasse les performances de votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous placez derrière ce châssis et que vous prenez une image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse réglable vous permet d'obtenir un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lors de l'utilisation de votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme un excellent upgrade pour les compétitions de tir, la chasse au sanglier ou au coyote, ou pour quiconque souhaitant se lancer dans le tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx - Sportsman - Remington 783 - action courte - droitier - vert olive](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010880
- N° fabr.: 106265-ODG
- Couleur: Olive Drab Vert
- Main: Droit
- Modèle: 783
- Style: Chassis
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 682157408726

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Remington 783. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et pour maximiser votre expérience de tir. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est installé correctement avant toute utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Conservez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle appropriés lors de l'utilisation de votre fusil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Fusil:** Toujours traiter votre fusil comme s'il était chargé. Ne pointez jamais le fusil vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- **Environnement de Tir:** Assurez-vous de tirer dans un environnement sécurisé, loin des personnes et des animaux.
- **Conditions Météorologiques:** Ne tirez pas dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter votre sécurité ou celle des autres.
- **Ajustement du Châssis:** Avant de tirer, assurez-vous que le châssis est réglé selon vos préférences pour un confort et une précision optimaux.
- **Accessoires:** Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le châssis Oryx pour garantir la sécurité et la performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Retirez la crosse d'origine du Remington 783.
- Placez le fusil dans le châssis Oryx en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Fixez le châssis en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

2. Utilisation du Châssis:

- Ajustez la crosse selon votre taille et votre préférence.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement du gardemain flottant pour améliorer votre précision.
- Testez le réglage de votre lunette pour vous assurer d'une visée correcte.
- Pratiquez dans un environnement contrôlé avant de participer à des compétitions ou à des chasses.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des équipements en aluminium et des pièces d'armement.
- Si le châssis est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous assurer qu'il est

éliminé de manière responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un point de vente agréé. Assurez-vous de suivre les recommandations de sécurité et de rester informé sur les mises à jour et les rappels de sécurité.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre châssis Oryx Sportsman. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr