

Châssis Oryx Sportsman pour Remington 700 - action courte - gaucher - Châssis Oryx Sportsman Remington 700 - action courte - gaucher - FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche aftermarket pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide surpassé les performances de votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous mettez derrière ce châssis et que vous prenez une image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse ajustable vous permet d'adapter un meilleur ajustement pour la précision et la vitesse lorsque vous vous positionnez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente amélioration pour les compétitions de tir, la chasse au sanglier ou au coyote, ou pour quiconque souhaitant se lancer dans le tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx Sportsman Remington 700 - action courte - gaucher - FDE](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010882
- N° fabr.: 109688-FDE
- Couleur: FDE
- Main: Gauche
- Modèle: 700
- Style: Chassis
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 2.02kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 723905909598

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 SA LH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Remington 700. Cet appareil a été conçu pour améliorer votre expérience de tir et maximiser les performances de votre fusil. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours manipuler votre fusil avec précaution.
- Ne laissez jamais un fusil chargé sans surveillance.
- Utilisez des protections auditives et oculaires lors du tir.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis et de votre fusil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le châssis et le fusil dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité et les performances.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées avant d'utiliser le châssis.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le châssis, tels que les poignées AR15 et les rails ARCA.
- Ne tirez jamais avec un châssis endommagé ou usé.
- Soyez conscient de votre environnement lors du tir pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis

- Retirez la crosse d'origine de votre Remington 700.
- Alignez le châssis Oryx avec le récepteur du fusil.
- Fixez le châssis en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'il est bien serré.
- Installez la crosse ajustable selon vos préférences de tir.

2. Utilisation du Châssis

- Positionnez-vous derrière le châssis en vous assurant que votre posture est stable.
- Ajustez la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Vérifiez que le gardemain flottant est correctement installé pour garantir la précision lors du tir.
- Utilisez les accessoires M Lok selon vos besoins pour personnaliser votre expérience de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis ou ses composants dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium et des accessoires d'armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser d'un châssis endommagé, contactez un professionnel pour une

élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter un point de service client local ou consulter les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations sur les rappels et la sécurité des produits.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre châssis Oryx Sportsman. Merci de votre attention et bon tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr