

Châssis Oryx Sportsman pour Remington 700 - action courte - gaucher - Châssis Oryx Sportsman pour Remington 700 SA gaucher gris

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure option de rechange pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en forme de V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide surpassé les performances de votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous positionnez derrière ce châssis et que vous prenez une image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse ajustable vous permet d'adapter un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous vous mettez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente mise à niveau pour les compétitions de tir, la chasse aux sangliers ou aux coyotes, ou pour toute personne intéressée par le tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx Sportsman pour Remington 700 SA gaucher gris](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010883
- N° fabr.: 109688-GRY
- Couleur: Gris
- Main: Gauche
- Modèle: 700
- Style: Chassis
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 2.02kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 723905909604

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 SA LH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Remington 700. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles concernant l'utilisation sécurisée de votre produit. En suivant ces instructions, vous pourrez profiter pleinement de votre châssis tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles, tel que le Remington 700.
- Toujours manipuler votre fusil avec précaution, en respectant les règles de sécurité des armes à feu.
- Ne laissez jamais votre fusil sans surveillance lorsqu'il est chargé.
- Gardez le châssis et les accessoires hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Consultez les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et assurezvous de les respecter.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, inspectez le châssis pour vous assurer qu'il est en bon état.
- Ne pas utiliser le châssis si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Pendant le tir, assurezvous que votre environnement est dégagé et sans danger.
- Utilisez toujours des protections auditives et des lunettes de sécurité lors du tir.
- Ne tirez pas à proximité de personnes ou d'animaux.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter votre précision ou votre sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation** : Assurezvous que votre fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Fixation** : Suivez les instructions de montage fournies avec le châssis pour l'installer correctement sur votre fusil.
- Ajustement** : Ajustez la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Vérification** : Une fois installé, vérifiez que le châssis est solidement fixé et qu'il ne présente pas de jeu.

Utilisation

- Positionnezvous confortablement derrière le châssis.
- Assurezvous que votre lunette est correctement alignée pour une visée précise.
- Prenez votre temps pour viser et ne tirez que lorsque vous êtes prêt.
- Après utilisation, nettoyez le châssis et le fusil pour maintenir leur bon état.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en aluminium.
- Si le châssis est endommagé et ne peut plus être utilisé, apportezle à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le service client du fabricant. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour toute référence future.

En suivant ces directives de sécurité, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Profitez de votre expérience de tir avec le châssis Oryx Sportsman en toute confiance.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr