

Châssis Oryx Sportsman pour Savage SA LH - Châssis Oryx Sportsman Savage SA Gaucher Noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche aftermarket pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide surpasse les performances de votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous placez derrière ce châssis et que vous prenez une image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse réglable vous permet d'ajuster un meilleur ajustement pour la précision et la vitesse lorsque vous vous placez derrière votre lunette. Il prend en charge les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente amélioration pour les compétitions de tir, la chasse au sanglier ou au coyote, ou pour quiconque souhaitant se lancer dans le tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx Sportsman Savage SA Gaucher Noir](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010885
- N° fabr.: 106350-BLK
- Couleur: Noir
- Main: Gauche
- Style: Chassis
- Type d'arme: Savage
- Poids du colis: 1.905kg
- Longueur d'expédition: 819mm
- UPC: 682157405763

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage SA LH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage SA LH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir avec un fusil de précision. Pour garantir une utilisation sécurisée et optimale de votre châssis, il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Ne laissez jamais le châssis sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Fusil:** Assurez-vous que le fusil est en mode sécurisé avant de le manipuler. Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- **Réglage de la Crosse:** Ajustez la crosse uniquement lorsque le fusil est en mode sécurisé. Assurez-vous que les réglages sont fermement en place avant de tirer.
- **Utilisation d'Accessoires:** Lorsque vous utilisez des accessoires comme des poignées AR15 ou des rails ARCA, suivez les instructions du fabricant pour éviter les accidents.
- **Conditions Environnementales:** Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions extrêmes (pluie, neige, températures élevées) qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Retirez la crosse d'origine de votre fusil en suivant les instructions fournies par le fabricant.
- Installez le châssis Oryx en vous assurant qu'il est bien fixé et sécurisé.
- Vérifiez que tous les éléments sont en place et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Ajustement de la Crosse:

- Utilisez les réglages disponibles pour ajuster la crosse à votre morphologie.
- Testez l'ajustement en vous plaçant derrière le fusil et en prenant une image de visée.

3. Utilisation du Châssis:

- Assurez-vous que le fusil est en mode sécurisé avant de le charger.
- Prenez une position stable et confortable avant de tirer.
- Utilisez des munitions appropriées pour votre fusil et suivez les recommandations du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé ou inutilisable, contactez un centre de recyclage approprié pour vous

assurer qu'il est éliminé de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre châssis Oryx, veuillez contacter le service client du fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous pourrez profiter pleinement de votre châssis Oryx Sportsman tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Merci de votre attention et bon tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr