

Châssis Oryx Sportsman pour Tikka T3 SA Gaucher - Châssis Oryx Sportsman pour Tikka T3 - action courte - gaucher - FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure option après-vente pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide surpasse les performances de votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous placez derrière ce châssis et que vous prenez une image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse réglable vous permet d'adapter un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous vous positionnez derrière votre lunette. Il est compatible avec les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme un excellent upgrade pour les compétitions de tir, la chasse aux sangliers ou aux coyotes, ou pour quiconque souhaitant se lancer dans le tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx Sportsman pour Tikka T3 - action courte - gaucher - FDE](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010890
- N° fabr.: 106352-FDE
- Couleur: FDE
- Main: Gauche
- Modèle: T3
- Style: Chassis
- Type d'arme: Tikka
- Poids du colis: 2.25kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 682157405817

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin de garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement le châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les instructions fournies par le fabricant lors de l'utilisation du châssis.
- En cas d'accident ou de problème, contactez immédiatement les autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de l'Arme:** Ne manipulez jamais le châssis lorsque l'arme est chargée.
- **Positionnement:** Assurez-vous d'être dans une position stable et sécurisée avant de tirer.
- **Vérification:** Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les pièces du châssis sont correctement assemblées et sécurisées.
- **Environnement:** Utilisez le châssis dans un environnement sûr, loin des personnes non impliquées dans l'activité de tir.
- **Équipement de Protection:** Portez toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité et des protections auditives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Retirez la crosse d'origine de votre fusil Tikka T3.
- Fixez le fusil au châssis Oryx en suivant les instructions fournies dans le manuel d'installation.
- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.
- Vérifiez que le lit en V est correctement ajusté pour un maintien optimal de l'arme.

2. Utilisation du Châssis:

- Placez-vous derrière le châssis et ajustez la crosse à votre taille pour un meilleur confort.
- Utilisez les poignées AR15 et les accessoires MLoc selon vos besoins.
- Lorsque vous êtes prêt à tirer, prenez une respiration profonde et concentrez-vous sur votre visée.

3. Entretien:

- Nettoyez régulièrement le châssis avec un chiffon doux pour éliminer la poussière et les débris.
- Inspectez les pièces mobiles pour assurer leur bon fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Renseignez-vous auprès des points de collecte locaux pour le recyclage des matériaux.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter le processus.

Conclusion

En respectant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sécurisée et agréable avec votre châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH. Merci de votre attention et profitez de votre produit en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr