

Châssis Oryx Sportsman pour Tikka T3 SA Gaucher - Châssis Oryx - Sportsman - Tikka T3 - SA - Gaucher - ODG

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche de recharge pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide excelle en performance par rapport à votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous installez derrière ce châssis et que vous prenez une image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse réglable vous permet d'ajuster un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous vous placez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente mise à niveau pour les compétitions de tir, la chasse aux sangliers ou aux coyotes, ou pour toute personne intéressée par le tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx - Sportsman - Tikka T3 - SA - Gaucher - ODG](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010892
- N° fabr.: 106352-ODG
- Couleur: Olive Drab Vert
- Main: Gauche
- Modèle: T3
- Style: Chassis
- Type d'arme: Tikka
- Poids du colis: 2.25kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 682157405831

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T3. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le châssis est utilisé uniquement avec le modèle Tikka T3 et dans les conditions recommandées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non formées à l'utilisation d'armes à feu.
- Respectez toujours les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.
- En cas de doute sur la sécurité d'un produit, contactez les autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors du tir.
- Ne tirez jamais avec un fusil qui ne soit pas correctement monté sur le châssis.
- Assurezvous que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le châssis.
- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants sans l'avis d'un professionnel.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis

- Assurezvous que le fusil est déchargé.
- Retirez la crosse d'origine du fusil.
- Alinez le châssis Oryx avec le récepteur du fusil.
- Fixez le châssis à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'il est bien serré.

2. Ajustement de la Crosse

- Utilisez le mécanisme de réglage pour ajuster la longueur de la crosse à votre convenance.
- Assurezvous que le réglage est sécurisé avant d'utiliser le fusil.

3. Montage des Accessoires

- Fixez les poignées AR15 et les accessoires MLoc selon vos besoins.
- Assurezvous que tous les accessoires sont correctement installés et sécurisés.

4. Utilisation du Châssis

- Placezvous en position de tir, en vous assurant que le châssis est stable.
- Prenez une image de visée et ajustez votre position si nécessaire.
- Tirez uniquement lorsque vous êtes sûr que la zone est dégagée.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus le châssis, assurez-vous de le recycler conformément aux lois locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le châssis avec les ordures ménagères.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur l'élimination des matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces directives et précautions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre châssis Oryx Sportsman. Merci encore pour votre confiance en notre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr