

SG Minuteur Go - SG Timer Go (attache rapide + clip de poche)

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Timers](#)

Le SG Timer est un chronomètre intelligent de nouvelle génération conçu pour les tireurs de tous niveaux qui souhaitent améliorer leurs performances. Léger, résistant à l'eau, facile à transporter et à utiliser. L'écran large du SG Timer est rétroéclairé et clairement visible dans toutes les conditions. Une autonomie de batterie supérieure vous permet de vous entraîner sans interruption pendant des semaines, et le chronomètre peut être rapidement chargé sans fil ou via USB-C. Le SG Timer est livré avec U-Grip - un support de ceinture à dégagement rapide pratique. Le chronomètre captera également le son de votre pression de gâchette, et la connexion Bluetooth vous permet de connecter le chronomètre à une application Drills gratuite, ce qui élargit considérablement les fonctionnalités du chronomètre. Capturez la vidéo de votre entraînement avec les temps de tir superposés à la vidéo en temps réel, contrôlez le chronomètre à distance, suivez vos progrès dans un calendrier d'entraînement pratique et bien plus encore.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [SG Timer Go \(attache rapide + clip de poche\)](#)
- Fabricant: [SHOOTERS GLOBAL](#)
- Référence: EU2011626
- N° fabr.: EU2011626
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.3kg
- Hauteur d'expédition: 70mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 125mm
- UPC: 634240295812

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du SG Timer Go](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du SG Timer Go

Introduction

Merci d'avoir choisi le SG Timer Go, un chronomètre intelligent conçu pour améliorer vos performances de tir. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour utiliser le produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le SG Timer Go est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du chronomètre pour détecter tout dommage ou usure.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes, telles que des températures excessives ou une exposition prolongée à l'eau.
- Ne laissez pas le chronomètre à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas exposer le chronomètre à des chocs violents ou à des impacts.
- Évitez d'utiliser le chronomètre pendant des activités où son utilisation pourrait entraîner des distractions.
- Ne pas essayer de démonter ou de réparer le chronomètre vous-même.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni ou un chargeur compatible pour éviter tout risque de surcharge.
- Assurez-vous que le chronomètre est complètement sec avant de le charger.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Chargement du Chronomètre

- Utilisez le câble USBC fourni pour charger le chronomètre.
- Branchez le câble dans un port USB compatible ou utilisez un chargeur sans fil.
- Vérifiez que le témoin de charge s'allume pour indiquer que le chronomètre se charge.

2. Mise en Marche

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le chronomètre.
- Attendez que l'écran s'illumine pour vérifier que le chronomètre est opérationnel.

3. Connexion à l'Application Drills

- Téléchargez l'application Drills sur votre smartphone.
- Activez le Bluetooth sur votre appareil et sur le chronomètre.
- Suivez les instructions à l'écran pour connecter le chronomètre à l'application.

4. Utilisation du Chronomètre

- Appuyez sur le bouton de démarrage pour commencer le chronométrage.
- Utilisez le microphone intégré pour capter le son de votre pression de gâchette.
- Pour arrêter le chronomètre, appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage.

5. Fonctionnalités Vidéo

- Activez la fonction vidéo dans l'application Drills pour enregistrer votre entraînement.
- Vérifiez que la caméra de votre smartphone est correctement positionnée pour capturer l'action.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le chronomètre avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Réutilisez ou recyclez les composants lorsque cela est possible.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du SG Timer Go, veuillez consulter le site web de SHOOTERS GLOBAL ou contacter le service client de votre revendeur.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une expérience d'entraînement sûre et efficace avec le SG Timer Go.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr