

Schrotflinten-Kammerfahne - Schrotflinten-Kammerfahne - Basic

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für Ausbildung & Sicherheit](#) > [Sicherheitsfahnen für Patronenlager](#)

Helle neon grüne Chamber Flags, um eine entladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Schrotflinten-Kammerfahne - Basic](#)
- Hersteller: [Brownells Europe](#)
- Artikel-Nr.: EU2011997
- Herst.-Nr.: EU2011997
- Farbe: Neon Green
- Versandgewicht: 0.1kg

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für Shotgun Chamber Flag](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für Shotgun Chamber Flag

Einführung

Herzlich willkommen! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen zur Verwendung des Shotgun Chamber Flag. Diese neon grünen Chamber Flags helfen Ihnen, eine entladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren, und sind ein unverzichtbares Sicherheitszubehör für den verantwortungsvollen Umgang mit Schusswaffen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Chamber Flag außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Bewahren Sie alle Sicherheitsanweisungen und Informationen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie das Chamber Flag einsetzen.
- Verwenden Sie das Chamber Flag nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Chamber Flag regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Chamber Flag an einem trockenen und sicheren Ort, um es vor Beschädigungen zu schützen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Chamber Flags:

- Öffnen Sie die Kammer Ihrer Waffe.
- Setzen Sie das Chamber Flag in die Kammer ein, bis es fest sitzt.
- Schließen Sie die Waffe, um sicherzustellen, dass das Chamber Flag sichtbar bleibt.

2. Verwendung des Chamber Flags:

- Verwenden Sie das Chamber Flag immer, wenn die Waffe entladen ist und nicht verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Chamber Flag korrekt sitzt und sichtbar ist.
- Entfernen Sie das Chamber Flag nur, wenn Sie die Waffe laden oder verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Chamber Flags ordnungsgemäß, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie lokale Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffprodukten.
- Wenn möglich, recyceln Sie das Chamber Flag gemäß den örtlichen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die zuständige Kontaktstelle in der EU. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanweisungen zu befolgen und bei Fragen oder Bedenken die richtigen Stellen zu kontaktieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen einsetzen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de