

Pistolen-Kammeranzeiger - Pistolen-Kammerfahne - Vor dem Schuss entfernen

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für Ausbildung & Sicherheit](#) > [Sicherheitsfahnen für Patronenlager](#)

Helle neongrüne Chamber Flags, um eine ungeladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Pistolen-Kammerfahne – Vor dem Schuss entfernen](#)
- Hersteller: [Brownells Europe](#)
- Artikel-Nr.: EU2012006
- Herst.-Nr.: EU2012006
- Farbe: Neon Green
- Versandgewicht: 0.1kg

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Pistol Chamber Flag
- Über uns

Sicherheitshinweise für das Pistol Chamber Flag

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Pistol Chamber Flag! Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine ungeladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Pistol Chamber Flag nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Chamber Flag in gutem Zustand ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf der Safety GatePlattform der EU auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist, bevor Sie das Chamber Flag einsetzen.
- Verwenden Sie das Chamber Flag nur in Verbindung mit Handfeuerwaffen.
- Achten Sie darauf, dass das Chamber Flag sicher im Patronenlager sitzt, um eine korrekte Identifizierung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Chamber Flag nicht, wenn es beschädigt oder abgenutzt ist.
- Halten Sie das Chamber Flag von Wärmequellen und Feuchtigkeit fern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Waffe:

- Überprüfen Sie die Waffe gründlich, um sicherzustellen, dass sie entladen ist.
- Entfernen Sie alle Patronen aus dem Magazin und dem Patronenlager.

2. Einsetzen des Chamber Flags:

- Nehmen Sie das Pistol Chamber Flag und setzen Sie es vorsichtig in das Patronenlager der Waffe ein.
- Achten Sie darauf, dass das Chamber Flag richtig sitzt und nicht herausfallen kann.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie visuell, ob das Chamber Flag sichtbar ist und die Waffe als ungeladen gekennzeichnet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Chamber Flag nicht die Funktionalität der Waffe beeinträchtigt.

4. Entfernen des Chamber Flags:

- Vor der Verwendung der Waffe entfernen Sie das Chamber Flag, indem Sie es vorsichtig aus dem Patronenlager ziehen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Pistol Chamber Flag gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Pistol Chamber Flag, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Anbieter, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de