

Segnalatore di camera per fucile - Bandierina di camera per fucile - Questa è la mia sicurezza!

[Accessori per il tiro](#) > [Articoli da addestramento e sicurezza](#) > [Segnalatore di camera libera](#)

Bandierine di sicurezza di colore verde neon brillante per identificare facilmente un'arma da fuoco scarica.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Bandierina di camera per fucile - Questa è la mia sicurezza!](#)
- Produttore: [Brownells Europe](#)
- N. prodotto: EU2012011
- N. fab.: EU2012011
- Colore: Neon Green
- Peso della spedizione: 0.1kg

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rifle Chamber Flag](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rifle Chamber Flag

Introduzione

Il Rifle Chamber Flag è un dispositivo di sicurezza progettato per identificare facilmente un'arma da fuoco scarica. Questo prodotto è realizzato in un colore verde neon brillante, che ne facilita la visibilità e l'uso sicuro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di inserire il Rifle Chamber Flag.
- Non utilizzare il Rifle Chamber Flag come sostituto di pratiche di sicurezza adeguate.
- Conserva il Rifle Chamber Flag in un luogo sicuro e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- Controlla regolarmente il Rifle Chamber Flag per verificare che non sia danneggiato o usurato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Rifle Chamber Flag in condizioni di scarsa visibilità.
- Non lasciare mai l'arma incustodita con il Rifle Chamber Flag inserito.
- Non utilizzare il Rifle Chamber Flag per scopi diversi da quelli previsti.
- Se il Rifle Chamber Flag è danneggiato, sostituiscilo immediatamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica l'Arma:** Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
2. **Inserimento:** Inserisci il Rifle Chamber Flag nella camera dell'arma fino a quando non è completamente inserito.
3. **Controllo Visivo:** Controlla che il Rifle Chamber Flag sia ben visibile e che non ci siano ostacoli che possano nascondere.
4. **Rimozione:** Prima di utilizzare l'arma, rimuovi il Rifle Chamber Flag dalla camera e conservalo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Rifle Chamber Flag nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti di plastica.
- Se il Rifle Chamber Flag è danneggiato, smaltiscilo correttamente e sostituiscilo con un nuovo dispositivo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, è consigliabile contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il Rifle Chamber Flag. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro del Rifle Chamber Flag. Ricorda che la sicurezza è la priorità principale quando si maneggiano armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it