

Claymore lanceur de plateaux - Claymore Pullpup lance-plateaux

[Accessoires](#) > [Ciblerie & Accessoires](#) > [Lanceurs de Plateaux Ball Trap](#)

Le Caldwell Claymore PullPup combine la puissance d'un lanceur de cibles en argile traditionnel et la compacte dans une unité portable. Le PullPup peut lancer des cibles en argile standard, midi et mini sur plus de 55 yards ; tout comme les plus grands lanceurs de cibles standard. Les sécurités à double prise garantissent que les deux mains sont correctement placées hors du chemin de la cible et du bras lors du lancement. Avec son design portable, le lanceur peut facilement changer l'angle de la cible à volonté, permettant aux tireurs de s'exercer sous différents angles et de tester leurs compétences. Une pince sur le bras maintient la cible en place, permettant au PullPup de lancer des cibles en biais, pour des présentations d'angles traditionnels et sur le bord. Un design à l'avant ouvert permet un nettoyage rapide et facile de toutes les cibles qui pourraient se briser lors du lancement, sans avoir à démonter le lanceur sur le terrain. Le Caldwell Claymore PullPup ajoutera un niveau de plaisir supplémentaire à vos sorties au stand, tant pour les tireurs que pour les lanceurs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Claymore Pullpup lance-plateaux](#)
- Fabricant: [Caldwell](#)
- Référence: EU2012256
- N° fabr.: 4002774
- Couleur: Gris
- Style: Thrower
- Poids du colis: 3.08kg
- Hauteur d'expédition: 215.9mm
- Largeur d'expédition: 508mm
- Longueur d'expédition: 375mm
- UPC: 661120750987

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Lanceur de Cibles en Argile Claymore PullPup](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Lanceur de Cibles en Argile Claymore PullPup

Introduction

Merci d'avoir choisi le Caldwell Claymore PullPup, un lanceur de cibles en argile portable et efficace. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sécuritaire de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le lanceur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le lanceur est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec le lanceur ou s'en approcher pendant son utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du lanceur pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne modifiez pas le lanceur d'aucune manière, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Ne l'utilisez pas par temps de pluie ou dans des conditions météorologiques défavorables.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les blessures aux yeux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Positionnement** : Assurezvous que le lanceur est placé sur une surface stable et plane avant de l'utiliser.
- Sécurités à double prise** : Utilisez toujours les sécurités à double prise pour garantir que vos mains sont hors du chemin de la cible et du bras lors du lancement.
- Angles de tir** : Changez l'angle de lancement avec précaution et assurezvous qu'aucun obstacle ne se trouve dans la trajectoire de la cible.
- Cibles** : N'utilisez que des cibles en argile standard, midi et mini. N'utilisez pas de cibles non conformes.
- Nettoyage** : Nettoyez le lanceur après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de débris et de résidus de cibles brisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez le lanceur de son emballage et vérifiez qu'il est en bon état.
- Placez le lanceur sur une surface plane et stable, loin des personnes et des animaux.
- Assurezvous que la pince sur le bras est correctement ajustée pour maintenir la cible en place.

2. Utilisation :

- Chargez la cible en argile dans la pince.
- Positionnezvous derrière le lanceur, à une distance sécuritaire.
- Activez les sécurités à double prise avec les deux mains.
- Relâchez la sécurité pour lancer la cible.
- Ajustez l'angle de lancement selon vos besoins.

3. Nettoyage :

- Après utilisation, retirez les morceaux de cibles brisées.
- Utilisez un chiffon sec pour essuyer le lanceur.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le lanceur.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque vous n'avez plus besoin du lanceur ou qu'il est endommagé audelà de la réparation :

- Ne jetez pas le lanceur avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Apportez le lanceur à un centre de recyclage approprié, si disponible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service client. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter le processus.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sécuritaire et agréable avec votre Caldwell Claymore PullPup.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr