

radar di velocità - Treppiede Velociradar

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

The tripod for the VelociRadar chronograph offers a foldable design and is the ideal height for using the chronograph on a shooting range or when shooting from the ground. The VelociRadar tripod is equipped with a ball head that quickly and accurately centers the chronograph on the target for reliable shot tracking. Maximize the possibilities of your radar chronograph with the VelociRadar Tripod.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Treppiede Velociradar](#)
- Produttore: [Caldwell](#)
- N. prodotto: EU2012291
- N. fab.: 1204382
- Colore: Nero
- Tipo: Tripod
- Peso della spedizione: 1kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm
- UPC: 661120750963

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Treppiede Velociradar](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Treppiede Velociradar

Introduzione

Grazie per aver scelto il treppiede Velociradar. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e precisione durante l'uso del cronografo VelociRadar. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla il treppiede per eventuali danni o difetti prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il treppiede in condizioni meteorologiche avverse (e.g., vento forte, pioggia).
- Mantieni il treppiede lontano da fonti di calore e sostanze chimiche.
- Non lasciare il treppiede incustodito, specialmente in presenza di bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il treppiede solo per lo scopo previsto: supportare il cronografo VelociRadar.
- Assicurati che il cronografo sia correttamente fissato alla testa a sfera prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il treppiede oltre il peso massimo raccomandato.
- Posiziona il treppiede su una superficie piana e stabile per evitare ribaltamenti.
- Durante l'uso, mantieni una distanza di sicurezza dalle traiettorie di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio del Treppiede

- Rimuovi il treppiede dalla confezione e verifica che tutte le parti siano presenti.
- Estendi le gambe del treppiede fino all'altezza desiderata.
- Fissa le gambe in posizione utilizzando i meccanismi di bloccaggio.

2. Montaggio del Cronografo

- Posiziona il cronografo sulla testa a sfera del treppiede.
- Utilizza il meccanismo di bloccaggio per fissare il cronografo in posizione.
- Regola l'angolo e l'orientamento del cronografo per allinearli con il bersaglio.

3. Utilizzo del Treppiede

- Assicurati che il treppiede sia stabile prima di utilizzare il cronografo.
- Monitora costantemente la stabilità del treppiede durante l'uso.
- Dopo l'uso, smonta il cronografo e riponi il treppiede in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il treppiede è danneggiato e non può essere riparato, smaltiscilo in modo responsabile.
- Non gettare il treppiede nell'ambiente o nei corsi d'acqua.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del treppiede Velociradar. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it