

# Pièces détachées X-10 - X-10 Boutons de positionnement de rechange (petits - pack de 8)

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#)

Développés en collaboration avec certains des matériaux les plus robustes et fiables disponibles, ces pièces et accessoires de presse de Frankford Arsenal peuvent vous offrir un produit qui vous garantira de nombreuses années de constance. Frankford Arsenal développe des produits de haute qualité depuis longtemps, et les boutons de localisation de rechange X-10 de Frankford Arsenal sont leur façon de vous montrer à quel point ils se soucient de vous.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [X-10 Boutons de positionnement de rechange \(petits - pack de 8\)](#)
- Fabricant: [Frankford Arsenal](#)
- Référence: EU2012301
- N° fabr.: 1201681
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 82.55mm
- Largeur d'expédition: 381mm
- Longueur d'expédition: 190.5mm
- UPC: 661120748779

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Boutons de Localisation de Remplacement X10](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Boutons de Localisation de Remplacement X10

## Introduction

Merci d'avoir choisi les boutons de localisation de remplacement X10 de Frankford Arsenal. Ce guide a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. En suivant ces instructions, vous garantirez une utilisation sûre et efficace de votre produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des boutons de localisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez les pièces et accessoires hors de portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez le fabricant pour des conseils.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez jamais les boutons de localisation lors de leur installation ou de leur utilisation.
- Évitez de manipuler les boutons avec des mains humides ou sales.
- Ne tentez pas de réparer les boutons si vous observez des dommages; replacezles immédiatement.
- Ne laissez pas les boutons de localisation exposés à des températures extrêmes ou à l'humidité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que la machine est éteinte et débranchée avant d'installer les boutons.
- Rassemblez tous les outils nécessaires.

### 2. Installation :

- Retirez l'ancien bouton de localisation en le dévissant ou en le tirant doucement.
- Insérez le nouveau bouton dans l'emplacement prévu.
- Vissez fermement le bouton en place sans forcer.

### 3. Utilisation :

- Testez le bouton de localisation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Utilisez le produit conformément aux instructions de votre machine.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les boutons de localisation avec les déchets ménagers.
- Consultez les règles locales concernant l'élimination des déchets électroniques.
- Si possible, recyclez les boutons en les apportant à un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant. Assurezvous de fournir des détails sur votre produit et la nature de votre demande.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des boutons de localisation de remplacement X10. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée de votre produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)