

Seater con crimpatura 7/8 - Punzone di seduta con crimp 5,6x52 R

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Seater con crimp (Sedile)

I nostri seater standard guidano il proiettile in un preciso bush di guida. Questo garantisce una buona precisione.

Il Seater è la scelta solida per posizionare rapidamente il proiettile.

Di serie, il Seater offre la possibilità di crimpare l'orlo della cartuccia. Ciò significa che puoi lavorare con o senza crimp.

La testa del seater può essere facilmente sostituita con un altro tipo. Offriamo vari tipi di teste per seater.

Scegliere la testa del seater corretta per il proiettile utilizzato migliora spesso significativamente la concentricità.

Troverai ulteriori istruzioni e assistenza nella selezione di accessori e ricambi nel manuale.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Punzone di seduta con crimp 5,6x52 R](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2012856
- N. fab.: 3025604
- Filettatura: 7/8
- Peso della spedizione: 0.3kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 43mm
- Lunghezza di spedizione: 125mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Seater con Crimp 7/8](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Seater con Crimp 7/8

Introduzione

Grazie per aver scelto il Seater con Crimp 7/8. Questo prodotto è progettato per garantire precisione e facilità d'uso nella ricarica delle cartucce. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il Seater solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Verifica regolarmente lo stato del Seater per individuare eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Seater se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Non forzare il Seater oltre le sue capacità raccomandate.
- Segui le istruzioni del produttore per la scelta della testa del seater corretta per il proiettile utilizzato.
- Evita di utilizzare il Seater in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Testa del Seater

- Rimuovere la testa del seater esistente allentando il dado di fissaggio.
- Scegliere la testa del seater appropriata per il proiettile.
- Fissare saldamente la nuova testa del seater al corpo del seater.

2. Utilizzo del Seater

- Posizionare la cartuccia nel Seater.
- Regolare la profondità di crimpatura secondo le specifiche del proiettile.
- Azionare il Seater per posizionare il proiettile nella cartuccia.
- Controllare la concentricità dopo ogni utilizzo per garantire una precisione ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Seater e le sue parti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il Seater nei rifiuti domestici; consulta le disposizioni per il riciclaggio dei metalli e dei materiali plastici.
- Assicurati che il prodotto sia completamente disassemblato prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o al funzionamento del Seater con Crimp 7/8, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro ed efficace del tuo Seater con Crimp 7/8. Ricorda di consultare regolarmente il manuale e di rimanere aggiornato su eventuali avvisi di richiamo o aggiornamenti di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it