

# **Seater con crimpatura 7/8 - Dado di seduta con crimp 6,5x68**

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Seater con crimp (Seat)

I nostri seater standard guidano il proiettile in un preciso bush di guida. Questo garantisce una buona accuratezza.

Il Seater è la scelta solida per posizionare rapidamente il proiettile.

Di serie, il Seater offre la possibilità di crimpare l'orlo della cartuccia. Questo significa che puoi lavorare con o senza crimp.

NO IMAGE  
AVAILABLE

La testa del seater può essere facilmente sostituita con un altro tipo. Offriamo vari tipi di teste per seater.

Scegliere la testa del seater corretta per il proiettile utilizzato migliora spesso significativamente la concentricità.

Troverai ulteriori istruzioni e assistenza nella selezione di accessori e pezzi di ricambio nel manuale.

## **Caratteristiche**

- Nome: [Dado di seduta con crimp 6,5x68](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2012883
- N. fab.: 3159604
- Filettatura: 7/8
- Peso della spedizione: 0.3kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 43mm
- Lunghezza di spedizione: 125mm

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Seater con Crimp 7/8 e 6,5x68
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il Seater con Crimp 7/8 e 6,5x68

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Seater con Crimp 7/8 e 6,5x68. Questo prodotto è progettato per garantire un'accurata posizionamento del proiettile e una facile crimpatrice dell'orlo della cartuccia. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il Seater solo per lo scopo previsto.
- Tieni il Seater e tutti gli accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi il Seater.
- Controlla regolarmente il Seater per eventuali segni di usura o danni e sostituisci i componenti danneggiati.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Seater se non si è sicuri delle proprie capacità.
- Segui sempre le istruzioni per il montaggio e l'uso fornite nel manuale.
- Non forzare mai il Seater durante il funzionamento.
- Assicurati che il Seater sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il Seater in ambienti umidi o bagnati.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Seater:

- Monta il Seater sulla pressa seguendo le istruzioni fornite nel manuale.
- Assicurati che il Seater sia ben fissato e allineato.

### 2. Utilizzo del Seater:

- Inserisci il proiettile nel Seater.
- Regola la profondità di crimpatura secondo le specifiche del proiettile.
- Premi la leva della pressa per posizionare il proiettile.
- Controlla che il proiettile sia posizionato correttamente e che il crimp sia uniforme.

### 3. Sostituzione della Testa del Seater:

- Per cambiare la testa del seater, segui le istruzioni specifiche nel manuale.
- Assicurati di utilizzare una testa compatibile con il proiettile.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Seater e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il Seater nel fuoco o in acqua.
- Se il Seater è danneggiato, contatta un centro di raccolta per il corretto smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

## **Conclusione**

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e efficace del Seater con Crimp 7/8 e 6,5x68. Per qualsiasi domanda o dubbio, consulta il manuale o contatta un professionista esperto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl 

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)