

Punzone di seduta con crimpatura 1 1/4 - Die di seduta con crimpatura 8,5x63

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Seater con crimp (Seat)

I nostri seater standard guidano il proiettile in un preciso bush di guida. Questo assicura una buona precisione.

Il Seater è la scelta solida per inserire rapidamente il proiettile.

Di serie, il Seater offre la possibilità di crimpare la bocca della cartuccia. Questo significa che puoi lavorare con o senza crimp.

NO IMAGE
AVAILABLE

La testa del seater può essere facilmente sostituita con un altro tipo. Offriamo vari tipi di teste per seater.

Scegliere la testa del seater corretta per il proiettile utilizzato migliora spesso significativamente la concentricità.

Troverai ulteriori istruzioni e assistenza nella selezione di accessori e ricambi nel manuale.

Caratteristiche

- Nome: [Die di seduta con crimpatura 8,5x63](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2013136
- N. fab.: 3374814
- Filettatura: 1 1/4
- Peso della spedizione: 0.75kg
- Altezza di spedizione: 55mm
- Larghezza di spedizione: 55mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Seater con Crimp 1 1/4](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Seater con Crimp 1 1/4

Introduzione

Grazie per aver scelto il Seater con Crimp 1 1/4. Questo prodotto è progettato per garantire una precisione ottimale nella ricarica di proiettili. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Seater in un ambiente ben ventilato e sicuro.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il Seater per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Assicurati che il Seater sia ben fissato e stabile prima di iniziare a lavorare.
- Non sovraccaricare il Seater oltre le specifiche indicate.
- Evita di toccare parti mobili durante il funzionamento.
- Non utilizzare il Seater in prossimità di fonti di calore o fiamme libere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Seater

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ordinata.
- Fissa il Seater al banco di lavoro utilizzando le viti fornite.
- Controlla che il Seater sia allineato correttamente e stabile.

2. Uso del Seater

- Inserisci il proiettile nel Seater.
- Regola la testa del seater in base al tipo di proiettile utilizzato.
- Se necessario, utilizza la funzione di crimp per la bocca della cartuccia.
- Esegui il processo di ricarica seguendo le istruzioni specifiche per il tuo proiettile.

3. Sostituzione della Testa del Seater

- Allenta le viti di fissaggio della testa del seater.
- Rimuovi la testa usata e sostituiscila con quella appropriata per il proiettile.
- Riavvita saldamente la testa del seater prima di utilizzarlo nuovamente.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle parti del Seater.
- Non gettare il Seater o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento sicuro dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere sempre a disposizione un contatto locale per eventuali richieste di assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo Seater con Crimp 1 1/4. Grazie per la tua attenzione e buon lavoro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it