

OBI Clamp Lock - WHT

The Clamp Lock is a robust and versatile mounting solution for securely attaching gear to your backpack or belt strap.

Rock-Solid Attachment: Bolts directly to the strap, ensuring it stays firmly in place without shifting.

Wide Compatibility: Designed to work with straps ranging from 1/2 inch to 1.5 inches.

Flexible Orientation: Can be mounted vertically or horizontally, offering maximum versatility.

MOLLE Compatible: Easily integrates with MOLLE systems for added functionality.

Important: To use the Clamp Lock, you will need at least one Clamp Lock OR Slide Lock, as well as an RP M, QD P, or Anywhere Mount.

The Clamp Lock provides a secure, stable, and adaptable solution for attaching round or square posts to your gear – perfect for any adventure.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: OBI Clamp Lock - WHT
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013636
- Mfr. No.: OBi01001-WHT
- Color: White
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840613

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: OBI Clamp Lock Sicherheitsanleitung](#)
- [English: OBI Clamp Lock Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Clamp Lock OBI](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OBI Clamp Lock](#)
- [Polski: OBI Clamp Lock Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: OBI Clamp Lock Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání OBI Clamp Lock](#)

OBI Clamp Lock Sicherheitsanleitung

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des OBI Clamp Lock! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ausrüstung sicher an deinem Rucksack oder Gurt zu befestigen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Clamp Lock nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Clamp Locks auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende den Clamp Lock nicht, wenn er beschädigt ist.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Clamp Lock nur mit Gurten, die eine Breite von 1/2 Zoll bis 1,5 Zoll haben.
- Stelle sicher, dass der Clamp Lock fest am Gurt befestigt ist, bevor du ihn belastest.
- Montiere den Clamp Lock nicht in einer Weise, die die Sicherheit oder Stabilität beeinträchtigen könnte.
- Achte darauf, dass keine scharfen Kanten oder Gegenstände in der Nähe des Clamp Locks sind, die Verletzungen verursachen könnten.
- Wenn du den Clamp Lock in einem MOLLESystem verwendest, stelle sicher, dass er korrekt integriert ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Wähle den Gurt oder die Oberfläche, an der du den Clamp Lock befestigen möchtest.
2. Überprüfe, ob der Gurt die erforderliche Breite von 1/2 Zoll bis 1,5 Zoll hat.
3. Befestige den Clamp Lock direkt am Gurt. Achte darauf, dass er fest sitzt und sich nicht verschiebt.
4. Wenn du den Clamp Lock vertikal oder horizontal montieren möchtest, stelle sicher, dass du die richtige Ausrichtung wählst.

Nutzung

- Stelle sicher, dass der Clamp Lock sicher befestigt ist, bevor du Ausrüstung daran anbringst.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigung, besonders nach intensivem Gebrauch oder Erschütterungen.
- Verwende den Clamp Lock nicht, um übermäßiges Gewicht zu tragen, das seine Kapazität überschreiten könnte.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den OBI Clamp Lock gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass der Clamp Lock nicht in die Umwelt gelangt, um eine Verschmutzung zu vermeiden.
- Wenn der Clamp Lock beschädigt ist, entsorge ihn sofort und verwende ihn nicht weiter.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

OBI Clamp Lock Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the OBI Clamp Lock. This product is designed to provide a robust and versatile mounting solution for securely attaching gear to your backpack or belt strap. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and to maximize the functionality of your Clamp Lock.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the Clamp Lock for any signs of wear or damage.
- Keep the Clamp Lock out of reach of children to prevent accidents.
- Do not exceed the weight limit specified for the Clamp Lock.
- Follow all installation and usage instructions to avoid hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the Clamp Lock, ensure that the strap is securely attached to your gear.
- Do not use the Clamp Lock with straps that are frayed or damaged.
- Ensure that the Clamp Lock is properly tightened to prevent accidental release of attached gear.
- Avoid placing sharp objects or excessive weight on the Clamp Lock that could compromise its integrity.
- If you notice any unusual sounds or movements while using the Clamp Lock, discontinue use immediately and inspect for issues.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Select the Strap:** Choose a strap that is compatible with the Clamp Lock, ranging from 1/2 inch to 1.5 inches in width.
2. **Position the Clamp Lock:** Decide whether you want to mount the Clamp Lock vertically or horizontally based on your preference and gear configuration.
3. **Attach the Clamp Lock:**
 - Align the Clamp Lock with the strap.
 - Use the appropriate bolts to secure the Clamp Lock directly to the strap.
 - Ensure that the bolts are tightened firmly to prevent any shifting.
4. **Check Compatibility:** If using with MOLLE systems, ensure that the Clamp Lock is properly integrated for added functionality.

Usage

- To attach gear, slide the item onto the Clamp Lock or secure it using additional locking mechanisms, if applicable.
- Regularly check the attachment to ensure it remains secure during use.
- When not in use, store the Clamp Lock in a dry location to avoid damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the OBI Clamp Lock according to local regulations.
- If the product is no longer usable, ensure that it is recycled or disposed of in an environmentally friendly manner.
- Do not dispose of the Clamp Lock in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please reach out to the designated EU contact point for assistance. You can also check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about any safety concerns related to the OBI Clamp Lock.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your adventures with the OBI Clamp Lock!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock

Introducción

El OBI Clamp Lock es una solución de montaje robusta y versátil diseñada para fijar de manera segura tu equipo a una mochila o correa de cinturón. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el OBI Clamp Lock.
- Inspecciona el Clamp Lock antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- No uses el Clamp Lock si está dañado o si alguna parte está faltante.
- Mantén el Clamp Lock fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto y de acuerdo con estas instrucciones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Fijación Sólida:** Asegúrate de que el Clamp Lock esté atornillado firmemente a la correa para evitar que se suelte durante el uso.
- **Compatibilidad de Correas:** Verifica que la correa que estás utilizando esté dentro del rango de compatibilidad (1/2 pulgada a 1.5 pulgadas) para un ajuste seguro.
- **Orientación de Montaje:** Puedes montar el Clamp Lock vertical u horizontalmente; asegúrate de que esté en la posición deseada antes de asegurar el equipo.
- **Integración con MOLLE:** Si utilizas sistemas MOLLE, asegúrate de que el Clamp Lock esté correctamente integrado para evitar cualquier riesgo de caída.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los componentes necesarios: al menos un Clamp Lock O Slide Lock y un RP M, QD P, o Anywhere Mount.
- Asegúrate de tener herramientas adecuadas para atornillar el Clamp Lock a la correa.

2. Instalación:

- Localiza el lugar deseado en la correa para fijar el Clamp Lock.
- Usa un destornillador para atornillar el Clamp Lock a la correa, asegurando que esté firme y seguro.
- Verifica que el Clamp Lock no se mueva y que esté bien ajustado.

3. Uso:

- Coloca tu equipo en el Clamp Lock asegurándote de que esté bien sujeto.
- Si montas el Clamp Lock en un sistema MOLLE, asegúrate de seguir las instrucciones específicas de integración.

4. Inspección:

- Realiza una inspección visual del Clamp Lock y el equipo montado antes de cada uso.
- Asegúrate de que no haya signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- El OBI Clamp Lock debe ser eliminado de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos.
- No lo deseches junto con la basura doméstica.
- Consulta las pautas de reciclaje de tu localidad para asegurar una eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el OBI Clamp Lock, incluidas preguntas sobre seguridad, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto designado en la UE para cuestiones de seguridad del producto.

Conclusión

El OBI Clamp Lock es una herramienta útil y segura para asegurar tu equipo. Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de su uso sin preocupaciones. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre posibles retiradas de productos y reportar cualquier incidente relacionado con la seguridad a las autoridades correspondientes.

Guide de Sécurité pour le Clamp Lock OBI

Introduction

Merci d'avoir choisi le Clamp Lock OBI. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage robuste et polyvalente pour fixer en toute sécurité votre équipement à votre sac à dos ou à la sangle de votre ceinture. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Clamp Lock est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du Clamp Lock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Si vous constatez un défaut ou un dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Fixation UltraSolide** : Assurez-vous que le Clamp Lock est bien fixé à la sangle avant utilisation. Testez la solidité de la fixation en tirant légèrement sur l'équipement.
- **Large Compatibilité** : Utilisez uniquement des sangles dont la largeur est comprise entre 1/2 pouce et 1,5 pouce pour garantir un maintien optimal.
- **Orientation Flexible** : Vérifiez que le Clamp Lock est monté dans la bonne orientation (verticale ou horizontale) selon vos besoins.
- **Compatible MOLLE** : Assurez-vous que le système MOLLE est en bon état avant d'intégrer le Clamp Lock.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Choisissez une sangle compatible (1/2 pouce à 1,5 pouce).
- Vérifiez que vous avez au moins un Clamp Lock OU Slide Lock, ainsi qu'un RP M, QD P, ou un Anywhere Mount.

2. Installation :

- Ouvrez le Clamp Lock en suivant les instructions fournies dans le manuel.
- Placez le Clamp Lock sur la sangle à l'endroit souhaité.
- Fermez le Clamp Lock en vous assurant qu'il est bien en place et sécurisé.

3. Utilisation :

- Attachez votre équipement au Clamp Lock.
- Vérifiez que l'équipement est bien fixé avant de commencer votre activité.

4. Démontage :

- Pour retirer le Clamp Lock, ouvrez-le en suivant les instructions du manuel.
- Retirez-le délicatement de la sangle.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Clamp Lock avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage en vigueur.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre Clamp Lock OBI, veuillez contacter le service client du fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter le processus.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Nous espérons que le Clamp Lock OBI vous accompagnera dans toutes vos aventures en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OBI Clamp Lock

Introduzione

Il Clamp Lock OBI è una soluzione di montaggio robusta e versatile, progettata per fissare in modo sicuro l'attrezzatura al tuo zaino o alla cintura. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Verifica regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Clamp Lock per carichi superiori a quelli raccomandati.
- Assicurati che il Clamp Lock sia fissato saldamente prima di utilizzare l'attrezzatura.
- Evita di montare il Clamp Lock in posizioni instabili o non sicure.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non modificare il prodotto in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti i componenti necessari: almeno un Clamp Lock OPPURE Slide Lock, oltre a un RP M, QD P o Anywhere Mount.
2. **Fissaggio:**
 - Fissa il Clamp Lock direttamente alla cinghia.
 - Verifica che sia ben posizionato e che non si sposti.
3. **Orientamento:**
 - Puoi montare il Clamp Lock verticalmente o orizzontalmente a seconda delle tue esigenze.
 - Assicurati che l'orientamento scelto non comprometta la stabilità.

Uso

- Utilizza il Clamp Lock per fissare attrezzature leggere e pesanti, assicurandoti che siano compatibili con il prodotto.
- Per un utilizzo ottimale, integra il Clamp Lock con i sistemi MOLLE, se necessario.
- Controlla periodicamente il fissaggio e la stabilità del Clamp Lock durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; cerca di riciclare i materiali quando possibile.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta le autorità locali per le istruzioni di smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore OBI o visita il sito web ufficiale di OBI SYSTEMS. Assicurati di avere il numero di modello del prodotto a portata di mano per facilitare il supporto.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del Clamp Lock OBI. Segui attentamente queste istruzioni per proteggere te stesso e gli altri mentre utilizzi il prodotto.

OBI Clamp Lock Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

OBI Clamp Lock to solidne i wszechstronne rozwiązanie montażowe, które zapewnia bezpieczne mocowanie sprzętu do plecaka lub paska. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu oraz zminimalizować ryzyko wypadków, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny Clamp Lock przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji montażu i użytkowania.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpiecznego korzystania z produktu.

Szczególne środki ostrożności

- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zamocowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj Clamp Lock. Sprawdź maksymalne obciążenie, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie stosuj produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Zwracaj szczególną uwagę na dzieci oraz osoby, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż Clamp Lock:

- Upewnij się, że pasek, do którego zamocujesz Clamp Lock, jest czysty i suchy.
- Przymocuj Clamp Lock do paska, upewniając się, że jest on mocno zapięty.
- Sprawdź, czy Clamp Lock nie przesuwają się i jest stabilnie zamocowany.

2. Użycie Clamp Lock:

- Użyj Clamp Lock do mocowania sprzętu, upewniając się, że sprzęt jest odpowiednio zabezpieczony.
- Możesz montować Clamp Lock w orientacji pionowej lub poziomej, w zależności od potrzeb.
- Regularnie sprawdzaj, czy sprzęt jest dobrze zamocowany i nie ma luzów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Zwróć uwagę na oznaczenia dotyczące recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy OBI SYSTEMS lub odwiedź stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych instrukcji, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z OBI Clamp Lock. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać produkt i przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć niebezpieczeństw.

OBI Clamp Lock Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa OBI Clamp Lockin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita OBI Clamp Lockin turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Tuote on suunniteltu tarjoamaan kestävä ja monipuolinen kiinnitysratkaisu varusteiden turvalliseen kiinnittämiseen reppuun tai vyöremmiin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain sen suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä Clamp Lockia vain remmien kanssa, joiden leveys on 1/2 tuumaa 1,5 tuumaa.
- Varmista, että Clamp Lock on kiinnitetty tukevasti, jotta se ei liiku käytön aikana.
- Kiinnitä tuote joko pystysuoraan tai vaakasuoraan sen monipuolisuuden maksimoimiseksi.
- Varmista, että käytät vähintään yhtä Clamp Lockia tai Slide Lockia sekä RP M:ää, QD P:ää tai Anywhere Mountia.
- Tarkista, että tuote on yhteensopiva MOLLEjärjestelmien kanssa, jos aiot käyttää sitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva remmi, jonka leveys on 1/2 tuumaa 1,5 tuumaa.
- Kiinnitä Clamp Lock suoraan remmiin varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että tuote on kiinnitetty joko pystysuoraan tai vaakasuoraan tarpeidesi mukaan.
- Jos käytät MOLLEjärjestelmää, varmista, että Clamp Lock integroituu helposti järjestelmään.

2. Käyttö:

- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on ehjä ja kunnossa.
- Käytä Clamp Lockia vain sen suunniteltuun käyttöön varusteiden kiinnittämiseen.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on elektroniikkaa tai sisältää haitallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset ja turvallisuustiedotteet.

Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti varmistaen, että tuote täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset. Käytä OBI Clamp Lockia turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock

Introduktion

Tack för att du valt OBI Clamp Lock. Denna produkt är utformad för att ge en säker och stabil lösning för att fästa utrustning på din ryggsäck eller bältesrem. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder Clamp Lock.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd Clamp Lock endast för det avsedda syftet, dvs. för att fästa utrustning på remmar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Följ alltid installations och användningsanvisningarna noggrant.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Clamp Lock är ordentligt fäst innan användning.
- Undvik att överbelasta Clamp Lock med mer vikt än vad som rekommenderas.
- Använd Clamp Lock endast med remmar som är mellan 1/2 tum och 1,5 tum i bredd.
- Se till att Clamp Lock är korrekt orienterad (vertikalt eller horisontellt) beroende på användning.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med ditt MOLLEsystem om det används.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Clamp Lock:

- Fäst Clamp Lock direkt på remmen för att säkerställa stabilitet.
- Välj antingen vertikal eller horisontell montering beroende på din utrustning och preferens.

2. Användning av Clamp Lock:

- Anslut utrustningen som du vill fästa till Clamp Lock.
- Kontrollera att utrustningen sitter säkert och stabilt innan du påbörjar ditt äventyr.

3. Kompatibilitet:

- För att använda Clamp Lock krävs minst en Clamp Lock eller Slide Lock, samt en RP M, QD P, eller Anywhere Mount.

Avfallshantering

- När Clamp Lock inte längre är i bruk, vänligen återvinn den enligt lokala föreskrifter för plastavfall.
- Undvik att kasta Clamp Lock i vanlig hushållssoporna för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av OBI Clamp Lock, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök vår officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder OBI Clamp Lock. Vi önskar dig ett säkert och framgångsrikt äventyr!

Návod na bezpečné používání OBI Clamp Lock

Úvod

OBI Clamp Lock je robustní a univerzální montážní řešení, které slouží k bezpečnému připevnění vybavení k vaší kabele nebo pásu. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny pro instalaci a používání, a další informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím OBI Clamp Lock si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda není produkt poškozen a zda všechny části fungují správně.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na okolní bezpečnost a vyhněte se potenciálním nebezpečím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Bezpečné připevnění:** Ujistěte se, že Clamp Lock je správně připevněn k pásu, aby se předešlo jeho uvolnění.
- **Kompatibilita:** Používejte Clamp Lock pouze s pásy o šířce od 1/2 palce do 1,5 palce.
- **Orientace:** Můžete Clamp Lock namontovat vertikálně nebo horizontálně, ale ujistěte se, že je bezpečně zajištěn v požadované poloze.
- **MOLLE systémy:** Při integraci s MOLLE systémy dbejte na správné umístění a upevnění pro maximální funkčnost.
- **Důležité vybavení:** Pro používání Clamp Lock budete potřebovat alespoň jeden Clamp Lock NEBO Slide Lock, stejně jako RP M, QD P nebo Anywhere Mount.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a bezpečná.

2. Instalace:

- Umístěte Clamp Lock na požadované místo na pásu.
- Ujistěte se, že je správně zarovnaný a pevně připevněný.
- Podle potřeby utáhněte upevňovací prvky, aby se zajistila stabilita.

3. Použití:

- Zkontrolujte, zda je Clamp Lock bezpečně připevněn před použitím.
- Při používání dbejte na to, aby nedošlo k nadměrnému zatížení.
- Při montáži vybavení se ujistěte, že je správně upevněno a stabilní.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte Clamp Lock na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození okamžitě přestaňte produkt používat a zvažte jeho výměnu.

Pokyny pro likvidaci

- OBI Clamp Lock a jeho komponenty by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

- V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), aby zajistil bezpečné používání OBI Clamp Lock a ochranu spotřebitelů. Dbejte na bezpečnostní pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.