

## OBI Clamp Lock - BLK

The Clamp Lock is a robust and versatile mounting solution for securely attaching gear to your backpack or belt strap.

Rock-Solid Attachment: Bolts directly to the strap, ensuring it stays firmly in place without shifting.

Wide Compatibility: Designed to work with straps ranging from 1/2 inch to 1.5 inches.

Flexible Orientation: Can be mounted vertically or horizontally, offering maximum versatility.

MOLLE Compatible: Easily integrates with MOLLE systems for added functionality.

Important: To use the Clamp Lock, you will need at least one Clamp Lock OR Slide Lock, as well as an RP M, QD P, or Anywhere Mount.

The Clamp Lock provides a secure, stable, and adaptable solution for attaching round or square posts to your gear – perfect for any adventure.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Attributes

- Name: OBI Clamp Lock - BLK
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013637
- Mfr. No.: OBi01001-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840620

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock BLK](#)
- [English: OBI Clamp Lock Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para OBI Clamp Lock](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Clamp Lock OBI](#)
- [Italiano: OBI Clamp Lock Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla OBI Clamp Lock](#)
- [Suomi: OBI Clamp Lock Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: OBI Clamp Lock Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání OBI Clamp Lock](#)

# Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock BLK

## Einführung

Herzlich willkommen! Der OBI Clamp Lock BLK ist eine robuste und vielseitige Montageslösung, die es dir ermöglicht, Ausrüstung sicher an deinem Rucksack oder Gürtel zu befestigen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst, findest du hier wichtige Sicherheitshinweise und Anleitungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Clamp Lock nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Clamp Locks auf Risse oder Beschädigungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Beachte alle Warnhinweise und Anweisungen in dieser Anleitung.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Stelle sicher, dass der Clamp Lock fest am Riemen befestigt ist, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Verwende den Clamp Lock nur mit Riemen, die zwischen 1/2 Zoll und 1,5 Zoll breit sind.
- Montiere den Clamp Lock nur in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung, um maximale Stabilität zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass keine scharfen Kanten oder Gegenstände in der Nähe der Befestigung sind, die Verletzungen verursachen könnten.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installation

1. Wähle einen geeigneten Riemen (1/2 Zoll bis 1,5 Zoll).
2. Positioniere den Clamp Lock an der gewünschten Stelle am Riemen.
3. Drücke den Clamp Lock fest zusammen, bis er sicher einrastet.
4. Überprüfe, ob der Clamp Lock fest sitzt und nicht wackelt.

### Nutzung

- Um die Ausrüstung zu befestigen, klicke sie einfach in den Clamp Lock.
- Stelle sicher, dass die Ausrüstung sicher im Clamp Lock sitzt, bevor du dich bewegst.
- Verwende den Clamp Lock nur in Verbindung mit einem Clamp Lock oder Slide Lock sowie einer RP M, QD P oder Anywhere Mount.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den OBI Clamp Lock gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass der Clamp Lock nicht in die Umwelt gelangt und sicher entsorgt wird.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zum OBI Clamp Lock BLK, wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in deinem Land. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise dir helfen, den OBI Clamp Lock BLK sicher und effektiv zu nutzen. Achte stets auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer.

# OBI Clamp Lock Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the OBI Clamp Lock. This robust and versatile mounting solution is designed for securely attaching gear to your backpack or belt strap. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the Clamp Lock is used only for its intended purpose of securing gear to straps.
- Regularly inspect the Clamp Lock for any signs of wear or damage before each use.
- Avoid using the Clamp Lock with straps that exceed the specified compatibility range (1/2 inch to 1.5 inches).
- Do not overload the Clamp Lock beyond its designed capacity, as this may compromise its integrity.
- Keep the Clamp Lock out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- If you notice any defects or issues with the product, discontinue use immediately and report the problem.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the Clamp Lock is securely attached to the strap before use.
- When mounting the Clamp Lock, make sure it is positioned in a way that does not obstruct movement or create a tripping hazard.
- If using the Clamp Lock in outdoor environments, be mindful of environmental factors such as extreme temperatures or moisture, which may affect its performance.
- Do not modify the Clamp Lock in any way, as this may lead to failure during use.
- For optimal performance, follow the manufacturer's guidelines regarding compatible attachments (e.g., Clamp Lock, Slide Lock, RP M, QD P, or Anywhere Mount).

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation

- Identify the strap where you wish to attach the Clamp Lock.
- Ensure the strap width is within the compatibility range of 1/2 inch to 1.5 inches.
- Position the Clamp Lock on the strap, ensuring it is aligned correctly.
- Use the provided bolts to securely fasten the Clamp Lock to the strap. Ensure that it is tightened adequately to prevent shifting.

### 2. Usage

- After installation, check that the Clamp Lock is firmly attached before adding any gear.
- Attach your gear securely to the Clamp Lock, ensuring that it does not exceed weight limits.
- Adjust the orientation of the Clamp Lock as needed for your specific application (vertically or horizontally).
- Regularly check the attachment during use to ensure it remains secure.

## Disposal Instructions

- When the OBI Clamp Lock reaches the end of its life or is no longer in use, dispose of it responsibly.
- Check local regulations regarding disposal of plastic and metal products.
- If possible, recycle components of the Clamp Lock to minimize environmental impact.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries or support related to the OBI Clamp Lock, please refer to the official contact channels provided by the manufacturer. It is important to reach out for assistance if you have questions about safety, installation, or product performance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your adventures with the OBI Clamp Lock!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para OBI Clamp Lock

## Introducción

Gracias por elegir el OBI Clamp Lock. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una solución de montaje robusta y versátil para sujetar tu equipo de forma segura. Esta guía proporciona información importante sobre cómo usar el Clamp Lock de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el Clamp Lock se use únicamente para los fines previstos.
- **Inspección Regular:** Revisa el Clamp Lock antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste. No uses el producto si está dañado.
- **Almacenamiento:** Guarda el Clamp Lock en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa y fuentes de humedad.
- **Uso por Menores:** Este producto no es un juguete. Mantén el Clamp Lock fuera del alcance de los niños.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Sujeción Segura:** Asegúrate de que el Clamp Lock esté atornillado firmemente a la correa antes de usarlo. Verifica que no haya movimiento.
- **Capacidad de Carga:** No excedas la capacidad de carga recomendada. Consulta las especificaciones del producto para más detalles.
- **Montaje Correcto:** Asegúrate de que el Clamp Lock esté montado en la orientación correcta (vertical u horizontal) según tus necesidades.
- **Compatibilidad:** Verifica que el Clamp Lock sea compatible con la correa o sistema MOLLE que estás utilizando.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Toma el Clamp Lock y asegúrate de que todas las piezas estén presentes.
- Atornilla el Clamp Lock directamente a la correa de tu mochila o cinturón.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y no se mueva.

### 2. Uso:

- Coloca el equipo que deseas sujetar en el Clamp Lock.
- Asegúrate de que esté bien asegurado antes de moverte.
- Si usas un sistema MOLLE, integra el Clamp Lock según las instrucciones del sistema.

### 3. Desmontaje:

- Para retirar el Clamp Lock, desatornilla cuidadosamente y guarda el producto en un lugar seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Al final de la vida útil del Clamp Lock, deséchalo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las pautas locales de reciclaje para asegurarte de que el Clamp Lock se elimine de acuerdo con las regulaciones ambientales.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro del Clamp Lock, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto en la UE para obtener más información.

Recuerda que es importante seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del OBI Clamp Lock. Si encuentras algún problema o tienes dudas sobre el producto, no dudes en buscar ayuda.

# Guide de Sécurité pour le Clamp Lock OBI

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Clamp Lock OBI. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage robuste et polyvalente pour fixer en toute sécurité votre équipement. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le Clamp Lock est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Inspectez régulièrement le Clamp Lock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le Clamp Lock à la portée des enfants sans surveillance.
- Ne modifiez pas le Clamp Lock de quelque manière que ce soit.
- Conservez ce guide de sécurité pour référence future.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Fixation RockSolid** : Assurez-vous que le Clamp Lock est correctement fixé à la sangle avant de l'utiliser. Vérifiez qu'il ne bouge pas.
- **Large Compatibilité** : Utilisez le Clamp Lock uniquement avec des sangles allant de 1/2 pouce à 1,5 pouce.
- **Orientation Flexible** : Lorsque vous montez le Clamp Lock, choisissez une orientation qui ne compromet pas la sécurité de l'équipement.
- **Compatible MOLLE** : Si vous utilisez le Clamp Lock avec un système MOLLE, suivez les instructions spécifiques pour garantir une intégration correcte.
- **Utilisation des Accessoires** : Pour utiliser le Clamp Lock, vous aurez besoin d'au moins un Clamp Lock OU Slide Lock, ainsi que d'un RP M, QD P, ou Anywhere Mount.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Vérifiez le Matériel :

- Assurez-vous que vous avez tous les composants nécessaires avant de commencer l'installation.
- Inspectez le Clamp Lock et les sangles pour tout dommage.

### 2. Installation :

- Placez le Clamp Lock sur la sangle à l'endroit souhaité.
- Appuyez fermement pour le fixer en place.
- Si vous utilisez un système MOLLE, suivez les instructions d'intégration fournies avec votre équipement.

### 3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez que le Clamp Lock est bien en place.
- Attachez votre équipement au Clamp Lock.
- Avant de partir en aventure, effectuez une dernière vérification pour vous assurer que tout est sécurisé.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Clamp Lock avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si le Clamp Lock est endommagé, assurez-vous de le recycler de manière appropriée ou de le jeter conformément aux directives locales.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Clamp Lock OBI, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un point de vente autorisé.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Clamp Lock OBI.

# OBI Clamp Lock Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Clamp Lock OBI. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di montaggio robusta e versatile per fissare in modo sicuro l'attrezzatura al tuo zaino o alla cinghia della cintura. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il Clamp Lock per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Clamp Lock se è danneggiato o difettoso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza il Clamp Lock solo con cinghie compatibili, da 1/2 pollice a 1,5 pollici.
- **Montaggio:** Assicurati che il Clamp Lock sia montato in modo sicuro e che non ci siano movimenti indesiderati.
- **Orientamento:** Può essere montato verticalmente o orizzontalmente; scegli l'orientamento più adatto per l'uso previsto.
- **Compatibilità MOLLE:** Verifica che il prodotto sia correttamente integrato con i sistemi MOLLE.
- **Controllo periodico:** Esegui controlli di sicurezza prima di ogni utilizzo, assicurandoti che tutte le parti siano in buone condizioni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere almeno un Clamp Lock OPPURE Slide Lock, insieme a un RP M, QD P o Anywhere Mount.
2. **Montaggio:**
  - Fissa il Clamp Lock direttamente alla cinghia.
  - Controlla che sia ben saldo e non si muova.
3. **Orientamento:** Decidi se montare il Clamp Lock verticalmente o orizzontalmente in base alle tue necessità.
4. **Utilizzo:** Una volta montato, puoi utilizzare il Clamp Lock per fissare pali rotondi o quadrati alla tua attrezzatura.
5. **Controllo finale:** Prima di partire per la tua avventura, assicurati che tutto sia fissato correttamente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Non gettare il Clamp Lock insieme ai rifiuti domestici.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio nella tua area per il corretto smaltimento del prodotto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il Clamp Lock OBI. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo efficace e sicuro del prodotto.

# Instrukcja bezpieczeństwa dla OBI Clamp Lock

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBI Clamp Lock BLK. Zamek zaciskowy to solidne i wszechstronne rozwiązanie montażowe, które zapewnia bezpieczne mocowanie sprzętu do plecaka lub paska. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
- Używaj OBI Clamp Lock zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan zamka zaciskowego przed każdym użyciem.
- Upewnij się, że wszystkie elementy mocujące są prawidłowo zainstalowane i nieuszkodzone.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub niewłaściwego użycia.

## Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zamek zaciskowy jest przeznaczony do mocowania sprzętu o wadze do 5 kg. Nie przekraczaj tej wagi, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub sprzętu.
- Nie używaj OBI Clamp Lock do mocowania sprzętu w warunkach ekstremalnych, takich jak silne wiatry lub intensywne uderzenia.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z producentem.
- Zawsze sprawdzaj, czy zamek jest prawidłowo zaciśnięty przed rozpoczęciem aktywności.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Montaż:

- Upewnij się, że pas lub plecak, do którego zamocujesz zamek, jest czysty i suchy.
- Wsuń zamek zaciskowy na pas lub plecak, upewniając się, że jest umiejscowiony w odpowiedniej pozycji (pionowo lub poziomo).
- Zaciśnij zamek, aby upewnić się, że jest stabilny i nie przesuwają się.

### 2. Użycie:

- Aby użyć OBI Clamp Lock, upewnij się, że masz przynajmniej jeden zamek zaciskowy LUB zamek przesuwany oraz uchwyt RP M, QD P lub Anywhere.
- Upewnij się, że sprzęt jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem aktywności.

### 3. Sprawdzanie:

- Regularnie sprawdzaj, czy zamek jest w dobrym stanie i czy nie ma oznak zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń przestań używać produktu i skontaktuj się z producentem.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Sprawdź, czy w Twojej okolicy są punkty zbiórki dla odpadów elektronicznych lub plastikowych.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania OBI Clamp Lock, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz informacje o produkcie, aby uzyskać szybszą pomoc.

## Podsumowanie

OBI Clamp Lock BLK to solidne rozwiązanie do mocowania sprzętu. Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa i instrukcji użytkowania zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu. Dziękujemy za wybór OBI Clamp Lock.

# OBI Clamp Lock Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

## Johdanto

OBI Clamp Lock on kestävä ja monipuolinen kiinnitysratkaisu, joka mahdollistaa varusteiden turvallisen kiinnittämisen reppuun tai vyön hihnaan. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät OBI Clamp Lockia ainoastaan sen määrättyyn käyttötarkoitukseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ilman aikuisen valvontaa.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset Turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että Clamp Lock on asennettu tukevasti ja oikein ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita Clamp Lockia, sillä se on suunniteltu tukemaan vain tiettyä painorajasta.
- Käytä vain yhteensopivia hihnoja, jotka vaihtelevat 1/2 tuumasta 1,5 tuumaan.
- Asenna Clamp Lock joko pystysuoraan tai vaakasuoraan tarpeidesi mukaan, mutta varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen kuin käytät varusteita.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistelut

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat: vähintään yksi Clamp Lock tai Slide Lock, sekä RP M, QD P tai Anywhere Mount.
- Varmista, että hihna on puhdas ja ehjä.

### 2. Asennus

- Kiinnitä Clamp Lock suoraan hihnaan varmistaen, että se pysyy tukevasti paikallaan.
- Varmista, että Clamp Lock on asennettu joko pystysuoraan tai vaakasuoraan tarpeidesi mukaan.

### 3. Käyttö

- Kiinnitä varusteet Clamp Lockiin varmistaen, että ne ovat tukevasti paikallaan.
- Tarkista kiinnitys ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on turvallinen.

### 4. Poistaminen

- Poista varusteet Clamp Lockista varovasti.
- Irrota Clamp Lock hihnasta tarvittaessa, varmistaen, että se ei vahingoitu.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä.

## Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja OBI Clamp Lockista, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta. Varmista, että olet tietoinen kaikista tuotteen turvallisuusvaatimuksista ja käytäntöistä.

Kiitos, että valitsit OBI Clamp Lockin! Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen varusteiden kiinnittämisessä.



# OBI Clamp Lock Säkerhetsinstruktioner

## Introduktion

Tack för att du har valt OBI Clamp Lock en robust och mångsidig monteringslösning. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid installations och användningsanvisningarna noggrant.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd endast Clamp Lock för dess avsedda syfte, vilket är att fästa utrustning på remmar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Clamp Lock är korrekt monterad innan användning.
- Undvik att överbelasta Clamp Lock med mer än dess maximala kapacitet.
- Använd endast med remmar som är kompatibla (1/2 tum till 1,5 tum).
- Se till att Clamp Lock är ordentligt låst för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Använd inte Clamp Lock om den är skadad eller defekt.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering:

- Fäst Clamp Lock direkt på remmen.
- Se till att den är placerad på en stabil del av remmen för bästa hållfasthet.
- Välj om du vill montera Clamp Lock vertikalt eller horisontellt beroende på din utrustning och användning.

### 2. Användning:

- Kontrollera att Clamp Lock är ordentligt låst innan du fäster utrustning.
- För att fästa utrustning, placera den i Clamp Lock och tryck ner för att säkra den.
- Kontrollera regelbundet att Clamp Lock förblir på plats och inte har flyttat sig.

### 3. Kompatibilitet:

- För att använda Clamp Lock behöver du minst en Clamp Lock ELLER Slide Lock, samt en RP M, QD P eller Anywhere Mount.
- Kontrollera att alla komponenter är kompatibla innan installation.

## Avfallshantering

- När Clamp Lock inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Undvik att kasta Clamp Lock i vanliga hushållssopor.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av OBI Clamp Lock, vänligen kontakta tillverkaren.

## Viktigt

- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

# Návod k bezpečnému používání OBI Clamp Lock

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Clamp Lock BLK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval robustní a univerzální montážní řešení pro bezpečné připevnění vybavení na váš batoh nebo opasek. Před použitím si prosím pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl OBI Clamp Lock používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, zda je produkt vhodný pro vaše potřeby, poraďte se s odborníkem.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte Clamp Lock pouze s popruhy o šířce od 1/2 palce do 1,5 palce.
- Ujistěte se, že je Clamp Lock pevně připevněn k popruhu, aby se zabránilo jeho posunu během používání.
- Nenechávejte Clamp Lock na místech s vysokým rizikem nárazu nebo poškození.
- Pokud se Clamp Lock poškodí, přestaňte ho používat a nahraďte ho novým.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace:

- Vyberte si místo na popruhu, kde chcete Clamp Lock umístit.
- Ujistěte se, že je popruh čistý a suchý.
- Připevněte Clamp Lock přímo na popruh tak, aby byl bezpečně zajištěn.
- Zkontrolujte, že je Clamp Lock pevně na svém místě a nevykazuje žádné známky uvolnění.

### 2. Používání:

- Clamp Lock lze namontovat vertikálně nebo horizontálně podle vašich potřeb.
- Ujistěte se, že je veškeré připojené vybavení správně zajištěno.
- Pravidelně kontrolujte upevnění a stav Clamp Lock během používání.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci OBI Clamp Lock postupujte podle místních předpisů pro odpad.
- Pokud je produkt poškozený, zlikvidujte ho tak, aby nemohl být použit jinou osobou.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, abyste minimalizovali ekologický dopad.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a používání OBI Clamp Lock se obraťte na místního prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně OBI Clamp Lock neváhejte vyhledat další informace nebo pomoc.