

# OBI Antivol pour caméra - OBI Antivol caméra - BLK

[Home](#)

Le Camera Lock est une solution de montage compacte et polyvalente, parfaite pour fixer en toute sécurité des caméras, des lunettes de tir, des jumelles et bien plus encore.

1. Montage avec filetage 1/4-20 : Se fixe facilement grâce aux filetages 1/4-20 au bas d'une caméra ou d'une lunette de tir.
2. Fonctionnalité multi-usage : Idéal pour les caméras, les lunettes de tir, les jumelles, ou même pour un montage mural afin d'organiser votre matériel.
3. Compatibilité Arca intégrée : Dispose d'un montage de style Arca intégré dans le plastique, vous permettant de l'attacher directement à votre trépied ou de le fixer à la sangle de votre sac à dos ou à la jambe de votre trépied.
4. Compact et pratique : Un petit montage léger qui offre une grande fonctionnalité sans ajouter de volume.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Important : Pour utiliser le Camera Lock, vous aurez besoin d'au moins un Clamp Lock OU Slide Lock, ainsi que d'un RP M, QD P, ou Anywhere Mount.

Le Camera Lock est votre solution tout-en-un pour un montage sécurisé, flexible et pratique de votre matériel—parfait pour les aventures et une utilisation quotidienne.

## Caractéristiques

- Nom: [OBI Antivol caméra - BLK](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2013643
- N° fabr.: OBi01002-BLK
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637840644

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le OBI Camera Lock](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le OBI Camera Lock

## Introduction

Merci d'avoir choisi le OBI Camera Lock BLK. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage sécurisée et polyvalente pour vos caméras et autres équipements. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour les fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du OBI Camera Lock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas le OBI Camera Lock avec un équipement qui dépasse les limites de poids recommandées.
- Évitez d'utiliser le Camera Lock dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient nuire à sa fonctionnalité.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le produit vousmême. Toute modification peut annuler la garantie et compromettre la sécurité.
- Assurezvous que tous les éléments sont correctement fixés avant d'utiliser le produit.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Vérifiez que vous disposez d'un Clamp Lock OU Slide Lock, ainsi que d'un RP M, QD P, ou Anywhere Mount pour utiliser le Camera Lock.

### 2. Montage :

- Fixez le OBI Camera Lock à la base de votre caméra, lunette de tir ou autre équipement à l'aide du filetage 1/420.
- Assurezvous que le montage est bien serré et sécurisé.

### 3. Utilisation :

- Pour un montage mural, assurezvous que la surface est stable et capable de supporter le poids de l'équipement.
- Vérifiez régulièrement que le Camera Lock est bien fixé lors de l'utilisation.

### 4. Démontage :

- Pour retirer le Camera Lock, dévissezle soigneusement de l'équipement.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le OBI Camera Lock avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des équipements électroniques.

- Si le produit est endommagé, contactez les services de recyclage appropriés pour une élimination sécurisée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du OBI Camera Lock, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et des détails sur votre achat à portée de main.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre OBI Camera Lock. Merci de votre attention et profitez de votre expérience avec notre produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)