

U-Platte - U-Plate - Weiß (WHT)

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

Die U-Plate Arca ist ein vielseitiges Ersatzteil, das für eine nahtlose Integration mit den Lock- und Grip-On-Familien entwickelt wurde. Diese innovative Platte wird mit vier kleinen Schrauben befestigt und kann in jede von vier verschiedenen Richtungen ausgerichtet werden, was maximale Flexibilität für dein Setup gewährleistet.

1. Multi-Lock-Kompatibilität: Passt zu Clamp Lock-, Slide Lock- und Camera Lock-Systemen.
2. Grip-On-Integration: Vollständig kompatibel mit der Grip-On-Familie für erhöhte Vielseitigkeit.
3. Verstellbare Ausrichtung: Kann in vier verschiedenen Richtungen montiert werden, um deinen spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden.
4. Sichere Befestigung: Enthält vier kleine Schrauben für eine stabile und zuverlässige Verbindung.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [U-Plate - Weiß \(WHT\)](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2013668
- Herst.-Nr.: OBi01302-WHT
- Farbe: White
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637840743

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die UPlate Arca
- Über uns

Sicherheitshinweise für die UPlate Arca

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der UPlate Arca! Diese vielseitige Platte wurde entwickelt, um nahtlos mit den Lock und GripOnFamilien zu arbeiten. Damit du die UPlate sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass die UPlate für die vorgesehenen Anwendungen verwendet wird.
- Halte die UPlate von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe die UPlate regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende nur die mitgelieferten Schrauben zur Befestigung der UPlate.
- Informiere dich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die UPlate sicher und stabil montiert ist, bevor du sie verwendest.
- Vermeide übermäßige Belastung der UPlate, um Brüche oder Beschädigungen zu verhindern.
- Achte darauf, dass die UPlate nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verwendet wird.
- Verwende die UPlate nur in trockenen Umgebungen und bei normalen Temperaturen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Montage der UPlate

- Wähle die gewünschte Ausrichtung der UPlate (es gibt vier Richtungen).
- Verwende die mitgelieferten vier kleinen Schrauben, um die UPlate sicher zu befestigen.
- Überprüfe die Befestigung, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.

2. Verwendung der UPlate

- Stelle sicher, dass die UPlate mit den entsprechenden Clamp Lock, Slide Lock oder Camera LockSystemen kompatibel ist.
- Überprüfe vor der Nutzung, ob alle Verbindungen sicher sind.
- Nutze die UPlate in der vorgesehenen Weise, um die bestmögliche Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die UPlate gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile der UPlate umweltgerecht entsorgt werden.
- Überprüfe, ob es spezielle Rückgabestellen für Produkte gibt, die nicht mehr verwendet werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den entsprechenden Kontaktpunkt in der EU, den du auf der Verpackung oder in den Produktunterlagen finden kannst.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsanweisungen dazu beiträgt, die Sicherheit und Funktionalität der UPlate zu gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, diese Anweisungen zu lesen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de