

Plaque Arca en U - U-Plate Arca - noir

[Home](#)

Le U-Plate Arca est un remplacement amélioré de l'U-Plate standard, doté d'une bande de montage Arca intégrée sur les quatre côtés. Ce design permet au U-Plate Arca de s'adapter facilement à un trépied ou à tout autre support compatible Arca dans n'importe quelle direction, augmentant ainsi la polyvalence et la facilité d'utilisation.

1. Design Compatible Arca : Bandes de montage Arca intégrées sur les quatre côtés pour un montage multidirectionnel.
2. Compatibilité Multi-Lock : S'adapte parfaitement aux systèmes Clamp Lock, Slide Lock et Camera Lock.
3. Intégration Grip-On : Entièrement compatible avec la famille Grip-On pour une fonctionnalité étendue.
4. Montage Polyvalent : S'attache facilement aux trépieds ou à d'autres supports de style Arca pour une adaptabilité maximale.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [U-Plate Arca - noir](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2013671
- N° fabr.: OBi01303-BLK
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637840774

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [UPlate Arca Guide de Sécurité du Consommateur](#)
- [À propos de nous](#)

UPlate Arca Guide de Sécurité du Consommateur

Introduction

Merci d'avoir choisi le UPlate Arca. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser le UPlate Arca.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du UPlate Arca pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de problème, contactez le support approprié pour obtenir de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le UPlate Arca avec des équipements qui dépassent sa capacité de charge.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- Assurezvous que le montage est sécurisé avant d'utiliser le trépied ou tout autre support.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Déballez soigneusement le UPlate Arca.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Fixez le UPlate Arca au trépied ou au support en utilisant les bandes de montage Arca intégrées.
- Assurezvous que le montage est bien serré et sécurisé.

2. Utilisation:

- Positionnez votre appareil photo ou autre équipement sur le UPlate Arca.
- Vérifiez à nouveau que l'équipement est correctement fixé avant de commencer à prendre des photos ou à filmer.
- Manipulez le UPlate Arca avec précaution pour éviter tout dommage ou blessure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le UPlate Arca avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, déposezle dans un point de collecte approprié pour les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié basé dans l'UE. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et les détails de votre achat à portée de main pour faciliter le support.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre UPlate Arca. Merci de votre attention et profitez de votre expérience avec ce produit !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr