

S28 (36-52 mm) 4K-Zielfernrohr-Kamera - Scopemate S28 (36 mm-52 mm) 4K Zielfernrohrkamera

[Optik und Montagen](#) > [Spektive & Zubehör](#) > [Spektive](#)

Halte jeden Moment deiner Schieß-Erfahrung mit dieser vielseitigen und leistungsstarken Clip-On Scope Kamera fest. Entwickelt für Schützen, Jäger und Outdoor-Enthusiasten, integriert sich dieses Gerät nahtlos mit den meisten Zielfernrohren und bietet kristallklare Aufnahmen, ohne deine Optik zu beeinträchtigen.

Wichtige Spezifikationen:

NO IMAGE
AVAILABLE

- Objektivgröße: 16mm, mehrschichtbeschichtet für überlegene Klarheit.
- Vergrößerungsfaktor: Einstellbar von 1x bis 8x in 0,5-Schritten.
- Fokusdistanz: So nah wie 3cm für unglaubliche Details.

• Videoauflösung:

- 4K: 60fps, 30fps
- 2.7K: 60fps, 30fps
- 1080p: 30fps, 60fps, 120fps
- 720p: 30fps, 60fps, 120fps, 240fps (ideal für Zeitlupenwiedergabe)
- Zeitlupe: Wiedergabe in vollem HD 1080p bei 120fps oder 720p bei 240fps, automatisch gespeichert bei 1/4 oder 1/8 Geschwindigkeit.
- Ausgangsport: Micro HDMI für nahtloses Video-Sharing.

• Funktionen:

- Rückstoßaktivierte Aufnahme: Schaltet sich automatisch ein und nimmt auf, wenn ein Schuss abgegeben wird, oder aktiviere manuell.
- Zielfernrohrkompatibilität: Passt auf die meisten Zielfernrohre, einschließlich Bif-Durchmesser ZC Zielfernrohr-Modelle, ohne die optische Leistung zu beeinträchtigen.
- Niedriglicht-Exzellenz: Nimmt bei schlechten Lichtverhältnissen mit beeindruckender Klarheit auf.
- Haltbarkeit: Wasserdicht mit einer IP64-Bewertung für zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen.
- Stromquelle: Austauschbarer und wiederaufladbarer 18650-Akku, der bis zu 12 Stunden kontinuierliche Aufnahme bei voller Ladung liefert.
- Eingebautes Ladegerät: Praktisches Aufladen des Akkus ohne zusätzliches Equipment.
- Speicher: Unterstützt Micro SD-Karten bis zu 512GB für umfangreiche Aufnahme-Kapazität.

• Benutzerfreundliches Design:

- Hintere Clip-On Halterung: Befestigt sich sicher an deinem Zielfernrohr und sorgt für Stabilität und Benutzerfreundlichkeit.
- USB-betrieben: 5V=2A USB-Kompatibilität für flexible Stromoptionen.
- Mehrschichtbeschichtete Glaslinsen: Garantieren scharfe, hochwertige Bilder in jeder Umgebung.

Eigenschaften

- Name: [Scopemate S28 \(36 mm-52 mm\) 4K Zielfernrohrkamera](#)

- Hersteller: [SCOPEMATE](#)
- Artikel-Nr.: EU2013710
- Herst.-Nr.: EU2013710
- Batterie: 18650
- Batterielebensdauer: 12 hours
- Farbe: Black
- max. Vergrößerung: 8x
- min. Vergrößerung: 1x
- Versandgewicht: 0.3kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 107mm
- Versandlänge: 55mm

Artikeldetails

Dieses Produkt enthält eine Batterie.

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Scopemate S28 (36mm52mm) 4K Scope Kamera
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Scopemate S28 (36mm52mm) 4K Scope Kamera

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Scopemate S28 4K Scope Kamera! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungsscheinungen.
- Bewahren Sie die Kamera außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in gefährlichen Umgebungen, in denen es zu Verletzungen oder Schäden kommen könnte.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile und Kabel in einwandfreiem Zustand sind.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Kamera nicht während des Schießens, wenn Sie sich unsicher fühlen oder abgelenkt sind.
- Halten Sie die Kamera fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Micro SDKarten (bis zu 512GB) für die Speicherung von Videos.
- Achten Sie darauf, dass die Kamera ordnungsgemäß am Zielfernrohr befestigt ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu vermeiden.
- Schalten Sie die Kamera aus, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Kamera:

- Entfernen Sie die Kamera vorsichtig aus der Verpackung.
- Befestigen Sie die Kamera sicher an Ihrem Zielfernrohr, indem Sie die ClipOn Halterung verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera stabil sitzt und nicht wackelt.

2. Betrieb der Kamera:

- Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den Netzschalter betätigen.
- Wählen Sie den gewünschten Vergrößerungsfaktor (1x bis 8x) mithilfe der Einstellmöglichkeiten.
- Überprüfen Sie die Fokusdistanz und stellen Sie sicher, dass Sie klare Bilder erhalten.
- Für die Videoaufnahme drücken Sie die Aufnahmetaste. Die Kamera schaltet sich automatisch ein, wenn ein Schuss abgegeben wird, sofern die Rückstoßaktivierung aktiviert ist.

3. Speicherung und Übertragung von Videos:

- Stellen Sie sicher, dass die Micro SDKarte korrekt eingelegt ist.
- Übertragen Sie Videos über den Micro HDMIAnschluss auf ein kompatibles Gerät.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Kamera und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Bringen Sie die Kamera zu einem autorisierten Recyclingzentrum, wenn sie nicht mehr verwendet werden kann.
- Achten Sie darauf, dass elektronische Geräte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit des Benutzers an erster Stelle steht. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung der Scopemate S28 4K Scope Kamera zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de