

Garmin MINI

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

The Garmin MINI mount attaches directly to the backside of your Garmin InReach Mini 2 device, providing a secure and reliable connection for your gear. Designed with a square anti-rotation post, it ensures your device stays firmly in place — no unwanted movement, no slipping, just total stability in any environment.

Once mounted, the Garmin MINI seamlessly connects to any Lock or Grip On family components, giving you versatile options for mounting your Garmin wherever you need it — on your backpack, belt, vehicle, or tripod setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Garmin MINI](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2015563
- Herst.-Nr.: OBi01112-BLK
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637841399

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den Garmin MINI
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den Garmin MINI

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Garmin MINI. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Gerät herausholen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Halte das Produkt von Wasser und extremen Temperaturen fern, um Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Bewahre die Anleitung an einem sicheren Ort auf, um sie bei Bedarf leicht zu finden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der Garmin MINI sicher an deinem Gerät befestigt ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß bemerkst.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Halterung nicht für andere Geräte, die nicht mit dem Garmin MINI kompatibel sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Montage des Garmin MINI:

- Stelle sicher, dass die Rückseite deines Garmin InReach Mini 2 sauber und trocken ist.
- Positioniere die Halterung des Garmin MINI auf der Rückseite des Geräts.
- Drücke die Halterung fest an, bis du ein sicheres Gefühl hast, dass sie richtig sitzt.

2. Verwendung der Halterung:

- Befestige die Halterung an deinem Rucksack, Gürtel, Fahrzeug oder Stativ, je nachdem, wo du dein Garmin MINI verwenden möchtest.
- Achte darauf, dass die Halterung fest sitzt und das Gerät nicht wackelt oder sich bewegt.

3. Überprüfung der Verbindung:

- Überprüfe regelmäßig, ob das Gerät sicher in der Halterung sitzt, insbesondere nach längerer Nutzung oder Transport.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikaltgeräte.
- Stelle sicher, dass alle Batterien umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit deines Garmin MINI wende dich bitte an den Kundendienst von Garmin oder besuche die offizielle Website.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Garmin MINI und deiner persönlichen Sicherheit von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv

nutzen kannst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de