

Trigger Case RIGHT BLK

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Trigger Case RIGHT BLK](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2015576
- Herst.-Nr.: OBi08001-BLK
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637841337

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das OBi Trigger Case
- Über uns

Sicherheitshinweise für das OBi Trigger Case

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des OBi Trigger Case! Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Ersatzabzüge sicher und praktisch zu transportieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effizient nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt keine sichtbaren Schäden aufweist, bevor du es verwendest.
- Bewahre das Trigger Case außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende das Trigger Case nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte dich über Rückrufinformationen auf dem Laufenden, indem du die EU Safety Gate Plattform regelmäßig besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissere dich, dass das Trigger Case sicher verschlossen ist, bevor du es transportierst.
- Verwende das Trigger Case nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Lagere das Trigger Case an einem trockenen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Trigger Case noch in gutem Zustand ist und keine Risse oder andere Beschädigungen aufweist.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Öffne das Trigger Case, indem du den Verschlussmechanismus betätigst.
2. Lege deinen Ersatzabzug vorsichtig in das Case, wobei du darauf achtest, dass er gut sitzt.
3. Schließe das Trigger Case sicher, um sicherzustellen, dass der Abzug nicht herausfallen kann.

• Nutzung:

1. Trage das Trigger Case in deiner Waffe, deiner Tragetasche oder in einem anderen geeigneten Behälter.
2. Vermeide übermäßigen Druck auf das Case, um eine Beschädigung zu verhindern.
3. Wenn du das Trigger Case nicht mehr benötigst, befolge die Entsorgungsanweisungen unten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Trigger Case gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überlege, ob du das Trigger Case an eine Recyclingstelle bringen kannst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu deinem OBi Trigger Case wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie können dir bei allen Anfragen weiterhelfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Es liegt in deiner Verantwortung, die neuesten Informationen zu überprüfen und sicherzustellen, dass du alle

Sicherheitsrichtlinien befolgst. Dein sicherer Umgang mit dem OBi Trigger Case ist uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de