

# Trigger Case RIGHT BLK

[Home](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Trigger Case RIGHT BLK](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2015576
- N° fabr.: OBi08001-BLK
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637841337

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit OBi Trigger Case](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit OBi Trigger Case

## Introduction

Merci d'avoir choisi le OBi Trigger Case. Ce produit a été conçu pour protéger et transporter ton déclencheur de manière compacte et sécurisée. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, nous te recommandons de lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le OBi Trigger Case est utilisé uniquement pour le transport de déclencheurs.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour t'assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Ne laisse jamais le OBi Trigger Case à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le OBi Trigger Case uniquement pour des déclencheurs compatibles.
- Évite d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Ne surcharge pas le OBi Trigger Case avec d'autres objets pour éviter d'endommager le déclencheur.
- Ne tente pas de modifier le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Vérification du Produit:

- Inspecte le OBi Trigger Case avant chaque utilisation pour détecter tout dommage.

### 2. Placement du Déclencheur:

- Ouvre le OBi Trigger Case.
- Place soigneusement le déclencheur à l'intérieur, en veillant à ce qu'il soit bien ajusté.
- Ferme le cas en s'assurant qu'il est bien verrouillé.

### 3. Transport:

- Range le OBi Trigger Case dans un endroit sûr de ton sac ou de ta mallette.
- Évite de le laisser sur des surfaces instables ou dans des endroits où il pourrait tomber.

### 4. Retrait du Déclencheur:

- Ouvre le OBi Trigger Case.
- Retire le déclencheur avec précaution en évitant tout mouvement brusque.

## Instructions de Mise au Rebut

- Si le OBi Trigger Case est endommagé ou hors d'usage, jettele conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas le produit dans la nature. Utilise des points de collecte appropriés pour les déchets plastiques.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton OBi Trigger Case, n'hésite pas à contacter le

point de contact de l'UE dédié à la sécurité des produits.

## Conclusion

Le OBi Trigger Case est conçu pour offrir une solution de transport sûre et pratique pour ton déclencheur. En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton produit tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Si tu as des préoccupations ou des questions, n'hésite pas à chercher des informations supplémentaires.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)