

Trigger Case LEFT BLK

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Trigger Case LEFT BLK](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2015577
- Herst.-Nr.: OBi08002-BLK
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637841344

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die OBi Trigger Case
- Über uns

Sicherheitshinweise für die OBi Trigger Case

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der OBi Trigger Case! Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Ersatzabzüge sicher und kompakt zu transportieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die OBi Trigger Case für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Trigger Case regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre die Trigger Case außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Trigger Case nur für die Aufbewahrung von Ersatzabzügen.
- Halte die Trigger Case trocken und sauber, um die Funktionalität zu gewährleisten.
- Vermeide es, die Trigger Case extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Lasse die Trigger Case nicht in deinem Fahrzeug, wenn du das Fahrzeug verlässt, um Diebstahl zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Öffne die Trigger Case vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Lege den Ersatzabzug in die Trigger Case und schließe den Deckel sicher.
- Überprüfe, ob der Ersatzabzug fest sitzt und nicht herausfallen kann.
- Trage die Trigger Case in deiner Gewehrtasche, deinem RangeBag oder einer geeigneten Tasche, um sicherzustellen, dass sie nicht verloren geht oder beschädigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die OBi Trigger Case gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Trigger Case beschädigt ist, entsorge sie sicher, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deiner OBi Trigger Case wende dich bitte an den entsprechenden Kundendienst oder die Kontaktstelle in deinem Land. Überprüfe die Website des Herstellers für detaillierte Informationen.

Bitte beachte, dass die OBi Trigger Case gemäß den EUVorgaben zur Produktsicherheit entwickelt wurde. Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit deines Produkts informiere dich über die Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Vielen Dank, dass du dich für die OBi Trigger Case entschieden hast!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de