

Trigger Case RIGHT ORG

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Trigger Case RIGHT ORG](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2015578
- Herst.-Nr.: OBi08001-ORG
- Farbe: Orange
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637841351

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [OBi Trigger Case Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

OBi Trigger Case Sicherheitshinweise

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des OBi Trigger Case! Dieser 3Dgedruckte Koffer ist speziell dafür entwickelt worden, deine Ersatzabzüge sicher und platzsparend zu transportieren. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und korrekte Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einem sicheren Umfeld verwendet wird.
- Halte das OBi Trigger Case von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das OBi Trigger Case nur für die Aufbewahrung von Ersatzabzügen.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort, um Materialverschleiß zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Koffer sicher verschlossen ist, bevor du ihn transportierst.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Öffne den OBi Trigger Case, indem du den Verschluss vorsichtig anhebst.
- Lege den Ersatzabzug in das Innere des Koffers. Achte darauf, dass er gut sitzt und nicht wackelt.
- Schließe den Koffer sicher, indem du den Verschluss wieder herunterdrückst.
- Transportiere das OBi Trigger Case in deiner Gewehrtasche, deinem Range Bag oder einer anderen geeigneten Tasche.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der Koffer sicher verschlossen ist und der Abzug unbeschädigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das OBi Trigger Case gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt vollständig entleert und gereinigt ist, bevor du es entsorgst.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem OBi Trigger Case wende dich bitte an den Kundenservice von OBI SYSTEMS. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast, um schnellere Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des OBi Trigger Case in deiner Verantwortung liegen. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um das Beste aus deinem Produkt herauszuholen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de