

# Trigger Case LEFT ORG

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [Trigger Case LEFT ORG](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2015579
- Herst.-Nr.: OBi08002-ORG
- Farbe: Orange
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637841368

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die OBi Trigger Case
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die OBi Trigger Case

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der OBi Trigger Case! Diese 3Dgedruckte Hülle wurde entwickelt, um deinen Ersatzabzug sicher und platzsparend zu transportieren. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Trigger Case regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre die Trigger Case außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende die Trigger Case nur für den vorgesehenen Zweck: den sicheren Transport deines Ersatzabzugs.
- Halte die Trigger Case trocken und geschützt vor extremen Temperaturen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und sichere Produkte über die EU Safety GatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Ersatzabzug vor dem Einlegen in die Hülle trocken und sauber ist.
- Überprüfe, ob der Ersatzabzug sicher in der Hülle sitzt, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Trigger Case in der Nähe von Feuer oder extremen Hitzequellen zu lagern.
- Verwende die Hülle nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Einlegen des Ersatzabzugs:

- Öffne die Trigger Case, indem du die Klappe vorsichtig anhebst.
- Lege den Ersatzabzug in die Hülle und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Schließe die Hülle, bis du ein hörbares Klicken hörst, das bestätigt, dass sie sicher verschlossen ist.

### 2. Transport der Trigger Case:

- Trage die Trigger Case in deiner Waffe Tasche, deinem Rucksack oder einer anderen geeigneten Tasche.
- Achte darauf, dass die Hülle nicht unter Druck steht oder stark zusammengedrückt wird.

### 3. Überprüfung vor der Verwendung:

- Überprüfe die Hülle vor jeder Verwendung auf Risse oder andere Schäden.
- Stelle sicher, dass der Ersatzabzug sicher in der Hülle sitzt, bevor du die Trigger Case transportierst.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Trigger Case gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Hülle beschädigt ist, stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu deinem Produkt wende dich bitte an den Kundendienst von OBI SYSTEMS oder besuche die offizielle Website für weitere Informationen.

Folge diesen Sicherheitshinweisen, um einen sicheren und effektiven Gebrauch deiner OBi Trigger Case zu gewährleisten. Viel Spaß beim Schießen!

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)