

Trigger Case LEFT ORG

[Home](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Trigger Case LEFT ORG](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2015579
- N° fabr.: OBi08002-ORG
- Couleur: Orange
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637841368

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le OBi Trigger Case](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le OBi Trigger Case

Introduction

Merci d'avoir choisi le OBi Trigger Case. Ce produit a été conçu pour protéger et transporter ton déclencheur de manière sécurisée et pratique. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de problème, n'hésite pas à contacter le support pour des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas exposer le OBi Trigger Case à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.
- Évite de surcharger le case avec des objets supplémentaires qui pourraient l'endommager ou compromettre sa fonctionnalité.
- Ne pas utiliser le produit si tu constates des fissures ou des dommages visibles.
- Assuretoi que le déclencheur est bien fixé à l'intérieur du case avant de le transporter.
- Ne pas utiliser le OBi Trigger Case pour transporter d'autres objets qui ne sont pas des déclencheurs.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Déclencheur :

- Ouvre le OBi Trigger Case.
- Place le déclencheur à l'intérieur du case en veillant à ce qu'il soit bien ajusté.
- Ferme le case pour sécuriser le déclencheur à l'intérieur.

2. Transport du Case :

- Range le case dans ton sac de tir, ton pack ou tout autre endroit approprié.
- Évite de le placer sous des objets lourds qui pourraient le déformer.

3. Vérifications Avant Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifie que le déclencheur est en bon état et que le case n'a pas de dommages.
- Assuretoi que le case est bien fermé pour éviter toute perte du déclencheur.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le OBi Trigger Case est endommagé et ne peut plus être utilisé, assuretoi de le jeter de manière responsable.
- Ne jette pas le produit dans la nature ou dans des poubelles non appropriées.
- Renseignetoi sur les options de recyclage disponibles dans ta région pour les plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le OBi Trigger Case, n'hésite pas à consulter les informations de contact fournies dans l'emballage ou sur le site web du fabricant. Assuretoi d'avoir le numéro de modèle et

d'autres détails pertinents à portée de main pour faciliter le support.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces directives, tu peux profiter de ton OBi Trigger Case en toute sécurité et efficacité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr