

Trigger Case RIGHT GY

[Home](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Trigger Case RIGHT GY](#)
- Produttore: [OBI SYSTEMS](#)
- N. prodotto: EU2015580
- N. fab.: OBi08001-GY
- Colore: Gray
- Peso della spedizione: 1kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm
- UPC: 767637841375

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Manuale di Istruzioni per la Sicurezza del Trigger Case OBi](#)
- [Chi siamo](#)

Manuale di Istruzioni per la Sicurezza del Trigger Case OBi

Introduzione

Grazie per aver scelto il Trigger Case OBi. Questo prodotto è progettato per proteggere e trasportare il tuo grilletto di ricambio in modo sicuro e compatto. Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Trigger Case sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Trigger Case se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il Trigger Case con oggetti aggiuntivi.
- Evita di esporre il Trigger Case a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti pericolosi o in condizioni di scarsa visibilità.
- Assicurati che il grilletto di ricambio sia ben fissato all'interno del case prima del trasporto.
- Non tentare di modificare o riparare il Trigger Case da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Grilletto di Ricambio:

- Apri il Trigger Case.
- Inserisci il grilletto di ricambio all'interno del case, assicurandoti che sia ben posizionato.
- Chiudi il Trigger Case con attenzione per garantire che il grilletto sia protetto.

2. Uso del Trigger Case:

- Colloca il Trigger Case nel tuo fucile, borsa da tiro o zaino.
- Verifica che il case non si muova durante il trasporto.
- Controlla periodicamente il case per assicurarti che non ci siano segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Trigger Case non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, si prega di contattare il punto di riferimento dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto il Trigger Case OBi. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it