

Trigger Case LEFT GY

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Trigger Case LEFT GY](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2015581
- Herst.-Nr.: OBi08002-GY
- Farbe: Gray
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637841382

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den OBi Trigger Case](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den OBi Trigger Case

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des OBi Trigger Case! Dieses Produkt wurde entwickelt, um einen sicheren und kompakten Platz für deinen Ersatzabzug zu bieten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle bei den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das OBi Trigger Case nur mit kompatiblen Abzügen.
- Vermeide es, das Produkt in feuchten oder extremen Temperaturen zu lagern.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen in Kontakt kommt, die es beschädigen könnten.
- Vergewissere dich, dass der Ersatzabzug sicher im Trigger Case sitzt, bevor du es transportierst.
- Nutze das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Überprüfung des Produkts:

- Stelle sicher, dass das OBi Trigger Case unbeschädigt und sauber ist.
- Prüfe den Ersatzabzug auf Beschädigungen, bevor du ihn in das Case legst.

2. Platzierung des Abzugs:

- Öffne das OBi Trigger Case.
- Lege den Ersatzabzug vorsichtig in das Case, sodass er sicher und fest sitzt.
- Schließe das Case, um sicherzustellen, dass der Abzug geschützt ist.

3. Transport des Trigger Case:

- Bewahre das Trigger Case in einer stabilen und sicheren Tasche auf, z. B. in deinem Gewehrkofter oder Rucksack.
- Vermeide ruckartige Bewegungen, um ein Verrutschen des Abzugs zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das OBi Trigger Case gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt vollständig entleert und gereinigt ist, bevor du es entsorgst.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, entsorge es sofort, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem OBi Trigger Case, wende dich bitte an den Kundendienst. Achte darauf, alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle

Bearbeitung zu gewährleisten.

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem OBi Trigger Case und eine sichere Nutzung!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de