

REMINGTON 783 W/Safety (Pull Weight adjustable 1.5-4lb) - REMINGTON 783 Right Hand**3lb**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Bolt-action rifle Remington Model 783, drop-in trigger with safety. Factory-set to 3 lb / 1,362 g, adjustable from 1.5 lb / 681 g up to 4 lb / 1,816 g. Code 783, Timney USA.



Caractéristiques

- Nom: [REMINGTON 783 Right Hand**3lb**](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016493
- N° fabr.: 783
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950783007

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le REMINGTON 783 W/Safety](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le REMINGTON 783 W/Safety

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du fusil à verrou REMINGTON 783 W/Safety. Il est important de lire attentivement ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes formées et responsables.
- Ne laisse jamais le produit sans surveillance, surtout en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état de ton fusil pour détecter toute usure ou dommage.
- Respecte toujours les lois et règlements locaux concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- Informetoi sur les procédures de rappel et de sécurité des produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de manipuler le fusil, assuretoi qu'il est déchargé.
- Utilise des lunettes de protection lorsque tu utilises le fusil.
- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Évite d'utiliser le fusil dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- Ne modifie pas le mécanisme de sécurité ou le poids de la détente sans une connaissance appropriée.
- Utilise uniquement des munitions recommandées par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Détente:

- Assuretoi que le fusil est déchargé.
- Retire le couvercle de la détente en suivant les instructions du fabricant.
- Installe la détente à l'emplacement prévu, en veillant à respecter les indications de montage.
- Vérifie que la détente est correctement fixée avant de remettre le couvercle.

2. Réglage du Poids de la Détente:

- Utilise un outil approprié pour ajuster le poids de la détente.
- Réglage recommandé : de 1,5 lb (681 g) à 4 lb (1,816 g).
- Teste le poids de la détente après chaque ajustement pour assurer un fonctionnement correct.

3. Utilisation du Fusil:

- Charge le fusil uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
- Assuretoi d'avoir une cible claire et sécurisée avant de tirer.
- Après utilisation, décharge le fusil et nettoie-le conformément aux instructions du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des armes à feu et des pièces associées.
- Contacte un centre de recyclage ou une autorité locale pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et responsable de ton REMINGTON 783 W/Safety.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr