

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) - ALL GEN 3-4 GLOCK PISTOLS

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Glock pistol models Gen 3 and Gen 4, from sub-compact to large-frame variants. Enhanced Feel Trigger Shoe made from aluminum with a black/red finish. Product code: Glock-EFT-3-4, Timney USA.

Professional installation is recommended.

Note from Timney USA:

The Timney Custom Glock trigger shoe is compatible with the Glock Performance Trigger.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [ALL GEN 3-4 GLOCK PISTOLS](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: EU2016573
- Herst.-Nr.: GLOCK-EFT-3-4
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 081950456659

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS (Zuggewicht 3lb) für alle Gen 34 GLOCKPistolen
- Über uns

Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS (Zuggewicht 3lb) für alle Gen 34 GLOCKPistolen

Einleitung

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig für die sichere Verwendung des GLOCK TRIGGERS, der für alle Gen 3 und Gen 4 GLOCKPistolen geeignet ist. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Trigger nur mit GLOCKPistolen der Generationen 3 und 4 verwendet wird.
- Halte den Trigger und die GLOCKPistole außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Trigger nur in sicherer Umgebung, wo keine Gefahr für dich oder andere besteht.
- Überprüfe vor jeder Benutzung, ob der Trigger ordnungsgemäß installiert ist.
- Betätige die Waffe niemals, wenn du dir nicht sicher bist, dass sie sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Achte darauf, dass der Trigger nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Teile.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Triggers:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den alten Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den GLOCK TRIGGER gemäß der mitgelieferten Anleitung.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und fest sitzen.
- Überprüfe die Funktion des Triggers, bevor du die Waffe wieder verwendest.

2. Verwendung des Triggers:

- Halte die Waffe stets mit dem Lauf in eine sichere Richtung.
- Betätig den Trigger nur, wenn du bereit bist, abzudrücken.
- Übe regelmäßig, um mit dem neuen Trigger vertraut zu werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten

Fachhändler.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de