

RUGER TRIGGERS W/Tang Safety (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - RUGER 77, BLACK **3lb**

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Timney is the market leader for Ruger replacement triggers, delivering precision, reliability, and a noticeably improved shooting experience.

This true drop-in trigger is designed specifically for Ruger 77 (Mark I) rifles and installs easily with no gunsmith required. Finished in black, it blends seamlessly with the rifle while offering a substantial performance upgrade over the factory trigger.

The trigger is fully adjustable for sear engagement (creep) and pull weight, allowing shooters to fine-tune the trigger to their exact preference. It is factory set at 3 lbs (1.36 kg) and can be adjusted between 1 lb and 4 lbs (0.68 – 1.81 kg) for a truly custom feel.

Engineered to enhance control and consistency, this Timney trigger delivers a crisp, predictable break that helps shooters achieve greater accuracy and confidence with every shot. Ready for the range straight out of the box, yet flexible enough for precise customization, it exemplifies Timney's commitment to building The World's Finest Triggers

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [RUGER 77, BLACK **3lb**](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: EU2016628
- Herst.-Nr.: 601
- Versandgewicht: 0.45kg
- Versandhöhe: 203mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 51mm
- UPC: 081950601004

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den RUGER TRIGGERS W/Tang Safety
- Über uns

Sicherheitshinweise für den RUGER TRIGGERS W/Tang Safety

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des RUGER TRIGGERS W/Tang Safety. Dieser Trigger ist speziell für Ruger 77 (Mark I) Gewehre konzipiert und bietet eine verbesserte Schussleistung. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deines Gewehrs vollständig verstehst, bevor du den Trigger installierst oder verwendest.
- Halte den Trigger und das Gewehr außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur Munition, die für dein Ruger 77 Gewehr geeignet ist.
- Achte darauf, dass der Trigger korrekt eingestellt ist, bevor du das Gewehr abfeuerst.
- Teste den Trigger in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Vermeide es, den Trigger während des Schießens zu verstellen.
- Halte das Gewehr immer in eine sichere Richtung, auch wenn es nicht geladen ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich keine Munition in der Nähe befindet.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation des Triggers

- Entferne den alten Trigger gemäß der Bedienungsanleitung des Gewehrs.
- Setze den neuen Timney Trigger ein und stelle sicher, dass er korrekt sitzt.
- Ziehe die Schrauben gemäß den Herstelleranweisungen fest.

3. Einstellung des Abzugs

- Stelle den Abzugsgewicht auf die gewünschte Einstellung zwischen 1 lb und 4 lbs ein.
- Überprüfe die SearEinstellung (Creep) und passe sie an deine Vorlieben an.

4. Testen des Triggers

- Führe einen Funktionstest durch, indem du das Gewehr in einer sicheren Umgebung abfeuerst.
- Achte darauf, dass der Abzug einen klaren, vorhersehbaren Bruch hat.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder defekte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

- Stelle sicher, dass der Trigger und andere Teile nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung des RUGER TRIGGERS W/Tang Safety zu gewährleisten. Halte dich immer an die Anweisungen und sei verantwortungsbewusst im Umgang mit Schusswaffen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de