

RUGER TRIGGERS W/Tang Safety (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - RUGER AMERICAN CENTERFIRE (GEN 2) **3lb**

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

The Timney Ruger American® Gen II Trigger is a premium, self-contained trigger assembly engineered specifically for Ruger American Gen II centerfire rifles equipped with a three-position safety. Designed for seamless compatibility, this trigger reuses the factory safety components that allow the bolt to be locked via the three-position safety system.



Factory-set at a crisp 3 lb pull weight, the trigger is fully adjustable from 2 to 4 lbs, allowing shooters to fine-tune the feel to their exact preference. Precision machining and high-quality materials ensure a smooth, consistent, and reliable trigger pull that enhances overall shooting accuracy. Installation is straightforward and requires no gunsmithing.

Compatibility:

Compatible with all Ruger American® Gen II centerfire rifles featuring a three-position safety.

Key Features:

- Three-position safety compatibility
- Adjustable pull weight from 2 to 4 lbs
- Factory set at 3 lbs
- Smooth, crisp trigger break
- Easy drop-in installation, no gunsmith required
- Precision-machined from premium materials

Eigenschaften

- Name: [RUGER AMERICAN CENTERFIRE \(GEN 2\) **3lb**](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: EU2016633
- Herst.-Nr.: 642C
- Versandgewicht: 0.45kg
- Versandhöhe: 203mm
- Versandbreite: 127mm
- Versendlänge: 51mm
- UPC: 081950642823

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den RUGER TRIGGERS W/Tang Safety
- Über uns

Sicherheitshinweise für den RUGER TRIGGERS W/Tang Safety

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RUGER TRIGGERS W/Tang Safety! Dieser hochwertige, einbaufertige Abzug wurde speziell für die Ruger American Gen II CenterfireGewehre entwickelt. Um die sichere Verwendung und die bestmögliche Leistung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Feuerwaffen beachtest.
- Verwende den Trigger nur in kompatiblen Ruger American Gen II CenterfireGewehren mit einer DreiPositionenSicherheit.
- Halte den Trigger und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen in deinem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn du den Trigger installierst oder einstellst.
- Halte den Abzug von der direkten Sichtlinie von dir und anderen Personen fern.
- Verwende keine übermäßige Kraft beim Einstellen des Abzugsgewichts.
- Teste den Abzug nach der Installation in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Problemen, wende dich an einen qualifizierten Fachmann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Triggers:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen Timney Ruger American Gen II Trigger ein und achte darauf, dass er richtig sitzt.
- Überprüfe die Verbindung zur DreiPositionenSicherheit und stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
- Ziehe alle Schrauben fest, aber übertreibe es nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.

2. Einstellung des Abzugsgewichts:

- Der Trigger ist werkseitig auf ein Abzugsgewicht von 3 lb eingestellt.
- Um das Abzugsgewicht zu ändern, benutze die entsprechenden Einstellwerkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Stelle das Gewicht vorsichtig zwischen 2 und 4 lbs ein, bis du die gewünschte Einstellung erreicht hast.

3. Verwendung des Triggers:

- Überprüfe vor jedem Schuss, dass die Waffe sicher und korrekt geladen ist.

- Nutze den Abzug nur in einem sicheren Umfeld und unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften.
- Halte den Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger und andere Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halte dich an die gesetzlichen Bestimmungen für die Entsorgung von Feuerwaffenkomponenten in deinem Land.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt, wende dich an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um schnelle Unterstützung zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind dazu gedacht, dir eine sichere und effektive Nutzung des RUGER TRIGGERS W/Tang Safety zu ermöglichen. Bitte befolge diese Anweisungen sorgfältig und halte dich an alle geltenden Sicherheitsrichtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de