

Ruger Precision 2 Stage Triggers (1ST Stage 8oz-1lb, 2ND Stage adjustable 8oz-2lb) - RUGER PRECISION RIMFIRE **8oz+1lb**

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

The Timney 2-Stage Trigger for the Ruger Precision RF (Rimfire) is a factory-tested upgrade component designed for users who demand maximum repeatability, consistency, and reliability in long-range rimfire applications. Its precisely engineered two-stage mechanism provides a clearly defined first stage followed by a clean, predictable second-stage break. This design minimizes creep and significantly improves point-of-impact stability during rapid or sustained firing. Integrated fine adjustment allows the trigger to be precisely tuned for match or individual shooting preferences.

The drop-in design greatly reduces installation and inspection time, ensuring immediate readiness without requiring any modification to the rifle system. Manufacturing focuses on hardened precision components and finely ground engagement surfaces to maintain consistent settings, tight tolerances, and long-term dimensional stability. Low-wear surface treatments reduce friction and enhance corrosion resistance, while the ergonomically curved trigger shoe supports consistent finger placement and control.

For dealers, the trigger offers standardized packaging, clear product identification, and reduced return rates. For end users, it delivers noticeably improved shot control, reduced setup and service time, and high operational reliability across varying conditions. The Timney 2-Stage Ruger Precision RF Trigger is therefore a practical choice for precision-focused shooters, gunsmiths, and professional users who expect durable, high-performance equipment.

NO IMAGE
AVAILABLE

Technical Specifications:

Manufacturer: Timney Triggers USA

Product Code: 649

Trigger Type: Two-stage trigger

Compatibility: Ruger Precision RF (.17 HMR, .22 LR, .22 WMR)

Not Compatible With: Ruger American Rimfire and Centerfire models

Eigenschaften

- Name: [RUGER PRECISION RIMFIRE **8oz+1lb**](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: EU2016639
- Herst.-Nr.: 649
- Versandgewicht: 0.1kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 081950649006

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Ruger Precision 2Stage Trigger
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Ruger Precision 2Stage Trigger

Einführung

Der Ruger Precision 2Stage Trigger ist eine hochpräzise Abzugskomponente, die speziell für den Ruger Precision Rimfire entwickelt wurde. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien zu befolgen. Diese Anleitung richtet sich an alle Benutzer, einschließlich Hobbyisten und professionelle Schützen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende den Trigger nur mit kompatiblen Waffenmodellen (Ruger Precision RF).
- Halte den Trigger und die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Achte darauf, dass der Trigger nicht mit anderen Modellen oder nicht kompatiblen Komponenten verwendet wird.
- Bewahre den Trigger außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der Trigger ordnungsgemäß installiert und funktionsfähig ist.
- Vermeide es, den Trigger unter extremen Wetterbedingungen zu verwenden, um Beschädigungen oder Fehlfunktionen zu verhindern.
- Achte darauf, dass der Trigger nicht durch Schmutz, Staub oder andere Verunreinigungen beeinträchtigt wird.
- Verwende den Trigger nur mit der vorgesehenen Munition (.17 HMR, .22 LR, .22 WMR) und niemals mit anderen Kalibern.
- Sei vorsichtig beim Einstellen des Abzugsgewichts, um sicherzustellen, dass die Einstellungen deinen persönlichen Vorlieben entsprechen und keine unbeabsichtigten Schüsse ausgelöst werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Werkzeuge:** Bereite alle erforderlichen Werkzeuge vor, um die Installation zu erleichtern.
3. **Installation:**
 - Entferne den alten Trigger gemäß der Bedienungsanleitung der Waffe.
 - Setze den neuen Ruger Precision 2Stage Trigger in die vorgesehene Halterung ein.
 - Befestige den Trigger sicher und überprüfe, ob alle Teile korrekt installiert sind.
4. **Überprüfung:** Teste die Funktion des Triggers, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die Waffe in Betrieb nimmst.

Nutzung

- Halte den Abzug immer mit dem Finger außerhalb des Abzugsbügels, bis du bereit bist, zu schießen.
- Achte darauf, dass du eine sichere Schießposition einnehmen und die Umgebung im Auge behalten kannst.
- Vermeide es, unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass alle Sicherheitsanfragen über die offiziellen Kanäle bearbeitet werden.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Ruger Precision 2Stage Triggers zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de