

Ruger Precision 2 Stage Triggers (1ST Stage 8oz-1lb, 2ND Stage adjustable 8oz-2lb) - RUGER PRECISION RIMFIRE ****8oz+1lb****

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

The Timney 2-Stage Trigger for the Ruger Precision RF (Rimfire) is a factory-tested upgrade component designed for users who demand maximum repeatability, consistency, and reliability in long-range rimfire applications. Its precisely engineered two-stage mechanism provides a clearly defined first stage followed by a clean, predictable second-stage break. This design minimizes creep and significantly improves point-of-impact stability during rapid or sustained firing. Integrated fine adjustment allows the trigger to be precisely tuned for match or individual shooting preferences.



The drop-in design greatly reduces installation and inspection time, ensuring immediate readiness without requiring any modification to the rifle system. Manufacturing focuses on hardened precision components and finely ground engagement surfaces to maintain consistent settings, tight tolerances, and long-term dimensional stability. Low-wear surface treatments reduce friction and enhance corrosion resistance, while the ergonomically curved trigger shoe supports consistent finger placement and control.

For dealers, the trigger offers standardized packaging, clear product identification, and reduced return rates. For end users, it delivers noticeably improved shot control, reduced setup and service time, and high operational reliability across varying conditions. The Timney 2-Stage Ruger Precision RF Trigger is therefore a practical choice for precision-focused shooters, gunsmiths, and professional users who expect durable, high-performance equipment.

Technical Specifications:

Manufacturer: Timney Triggers USA

Product Code: 649

Trigger Type: Two-stage trigger

Compatibility: Ruger Precision RF (.17 HMR, .22 LR, .22 WMR)

Not Compatible With: Ruger American Rimfire and Centerfire models

Caratteristiche

- Nome: **RUGER PRECISION RIMFIRE ****8oz+1lb******
- Produttore: **TIMNEY**
- N. prodotto: EU2016639
- N. fab.: 649
- Peso della spedizione: 0.1kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 081950649006

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trigger a Due Stadi Ruger Precision](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trigger a Due Stadi Ruger Precision

Introduzione

Grazie per aver scelto il Trigger a Due Stadi Ruger Precision. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e la performance del vostro fucile. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il fucile sia sempre scarico quando non è in uso.
- Utilizzare il trigger solo su fucili compatibili, specificamente il Ruger Precision RF (.17 HMR, .22 LR, .22 WMR).
- Tenere il trigger e il fucile fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Controllare regolarmente il trigger per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il trigger o il fucile in alcun modo.
- Non utilizzare il trigger se ci sono segni di danni o malfunzionamenti.
- Durante il montaggio, assicurarsi che il fucile sia completamente scarico e non sia in modalità di fuoco.
- Utilizzare guanti protettivi durante l'installazione per evitare lesioni.
- Eseguire un controllo di sicurezza dopo l'installazione per verificare il corretto funzionamento del trigger.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico.
- Rimuovere il vecchio trigger, seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione:

- Posizionare il trigger a due stadi nel vano designato.
- Fissare il trigger utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben serrate.
- Effettuare le regolazioni necessarie per il primo e il secondo stadio, seguendo le istruzioni specifiche del produttore.

3. Controllo di Sicurezza:

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di sicurezza per garantire che il trigger funzioni correttamente.
- Testare il trigger in un ambiente sicuro, lontano da persone e animali.

4. Uso:

- Seguire le pratiche di sicurezza raccomandate durante l'uso del fucile.
- Mantenere sempre il dito al di fuori del grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il trigger e le sue componenti in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non abbandonare il trigger in luoghi pubblici o non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al Trigger a Due Stadi Ruger Precision, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore per assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza e le istruzioni per l'uso aiuterà a garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. La sicurezza è una responsabilità condivisa; assicurati di essere sempre informato e preparato.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it