

# SIG SAUER - SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER \*\*4.5lb\*\*

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Unlock the full potential of your SIG SAUER MPX with the Timney Trigger. The Timney 683 AR Trigger for SIG MPX (Single Stage) is the ideal upgrade for shooters who demand the highest levels of precision, consistency, and reliability. Specifically engineered for the AR platform, this single-stage trigger delivers a clean, precise, and repeatable break, ensuring an exceptional shooting experience with every shot.

Manufactured from high-quality materials, the Timney 683 stands out for its superior craftsmanship and precise construction. The smooth, light trigger pull minimizes unwanted disturbance during firing and provides consistent trigger characteristics, allowing for greater accuracy and control. The single-stage design offers a direct, uniform trigger pull with no take-up, reducing reaction time and enhancing precision.

Designed to fit seamlessly into the SIG MPX system, the trigger is produced to tight tolerances and installs easily without the need for special tools or modifications. Built for durability, the Timney 683 is engineered to withstand intensive use while maintaining long-term reliability and performance.

Combining technical excellence with user-friendly installation and outstanding value, this trigger is the perfect upgrade for shooters looking to enhance their SIG SAUER MPX with a precise and dependable trigger system.

Technical Specifications:

Model Compatibility: SIG SAUER MPX

Trigger Type: Single Stage

Trigger Shoe: Straight

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER \\*\\*4.5lb\\*\\*](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: EU2016672
- Herst.-Nr.: 683
- Versandgewicht: 0.1kg
- Versandhöhe: 34mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 081950683000

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den SIG SAUER MPX Single Stage Straight Trigger **4.5lb**
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den SIG SAUER MPX Single Stage Straight Trigger 4.5lb

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SIG SAUER MPX Single Stage Straight Trigger von Timney. Dieser Trigger wurde entwickelt, um die Leistung deines SIG SAUER MPX zu maximieren. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Feuerwaffen befolgst.
- Verwende den Trigger nur in Verbindung mit dem SIG SAUER MPX.
- Bewahre den Trigger außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Achte darauf, dass du beim Schießen geeignete Schutzkleidung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, trägst.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende den Trigger nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Halte den Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Überprüfe vor jeder Benutzung, ob die Waffe entladen ist, wenn du den Trigger installierst oder wartest.
- Achte darauf, dass beim Schießen keine Hindernisse im Weg sind, die die Sicherheit gefährden könnten.
- Vermeide es, den Trigger in feuchten oder extrem heißen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installation

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
2. Entferne den alten Trigger gemäß der Bedienungsanleitung des SIG SAUER MPX.
3. Setze den Timney Trigger vorsichtig an die vorgesehene Stelle ein.
4. Achte darauf, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind und fest sitzen.
5. Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass der Trigger ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die Waffe benutzt.

### Nutzung

- Betätige den Trigger sanft und gleichmäßig, um eine präzise Schussabgabe zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass du die Waffe in einem sicheren Bereich abfeuerst.
- Halte immer die Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Feuerwaffen ein.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder defekte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Überprüfe die lokalen Gesetze und Bestimmungen zur Entsorgung von Feuerwaffenbestandteilen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sorgen bezüglich der Sicherheit und Nutzung des Timney Triggers, wende dich an den

Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Es ist wichtig, dass du alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere Nutzung deines neuen Triggers zu gewährleisten. Achte darauf, regelmäßig auf Updates oder Rückrufinformationen zu achten, um sicherzustellen, dass du immer die neuesten Sicherheitsinformationen erhältst.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)