

ClayCopter Target Dispenser

[Accessoires](#) > [Ciblerie & Accessoires](#) > [Lanceurs de Plateaux Ball Trap](#)

The Caldwell ClayCopter Target Dispenser keeps targets within easy reach when using handheld ClayCopter launchers. Its simple, user-friendly end caps fit securely over the shipping tubes of any 90mm or 110mm ClayCopter targets. To reload, simply pull a target from the dispensing end cap with your fingers—quick and effortless. An adjustable shoulder strap is included, allowing you to keep both hands free to operate the launcher while ensuring targets are always close at hand for fast, efficient reloads.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [ClayCopter Target Dispenser](#)
- Fabricant: [CALDWELL](#)
- Référence: EU2016833
- N° fabr.: 1237308
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 198700005279

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Distributeur de Cibles ClayCopter](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Distributeur de Cibles ClayCopter

Introduction

Le distributeur de cibles ClayCopter de Caldwell est conçu pour faciliter l'accès aux cibles lorsque tu utilises des lanceurs de cibles ClayCopter manuels. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du distributeur et des cibles pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consulte les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le distributeur avec plus de cibles que recommandé.
- Utilise toujours le distributeur dans un environnement sûr et dégagé.
- Lorsque tu rechargeas le distributeur, assuretoi que personne ne se trouve à proximité du lanceur.
- Utilise le distributeur uniquement avec des cibles ClayCopter de 90mm ou 110mm.
- Vérifie que les bouchons d'extrémité sont bien fixés avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire le distributeur de son emballage.
- Assuretoi que les bouchons d'extrémité sont en bon état et bien fixés.
- Place le distributeur sur une surface plane et stable.

2. Chargement :

- Ouvre le bouchon d'extrémité du distributeur.
- Insère les cibles ClayCopter de 90mm ou 110mm dans le tube de distribution.
- Ferme le bouchon d'extrémité en t'assurant qu'il est bien en place.

3. Utilisation :

- Pour recharger, tire simplement une cible du bouchon d'extrémité avec tes doigts.
- Utilise le distributeur dans un espace dégagé pour éviter tout accident.
- Porte la bandoulière réglable pour garder les mains libres lors de l'utilisation du lanceur.

4. Entretien :

- Nettoie le distributeur avec un chiffon sec après chaque utilisation.
- Range le distributeur dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.

- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si le produit est endommagé, assuretoi de le recycler correctement ou de le jeter conformément aux lois locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les informations de contact fournies par le fabricant sur l'emballage ou le site web.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr