

ClayCopter UFO Charger

[Accessoires](#) > [Ciblerie & Accessoires](#) > [Lanceurs de Plateaux Ball Trap](#)

The Caldwell ClayCopter Target Dispenser keeps targets within easy reach when using handheld ClayCopter launchers. Its simple, user-friendly end caps fit securely over the shipping tubes of any 90mm or 110mm ClayCopter targets. To reload, simply pull a target from the dispensing end cap with your fingers—quick and effortless. An adjustable shoulder strap is included, allowing you to keep both hands free to operate the launcher while ensuring targets are always close at hand for fast, efficient reloads.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [ClayCopter UFO Charger](#)
- Fabricant: [CALDWELL](#)
- Référence: EU2016834
- N° fabr.: 1245169
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 198700005293

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le ClayCopter UFO Charger](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le ClayCopter UFO Charger

Introduction

Le ClayCopter UFO Charger est un distributeur de cibles conçu pour faciliter l'utilisation des lanceurs ClayCopter. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux lignes directrices de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consulte la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne charge pas plus de cibles que ce que le distributeur peut contenir.
- Utilise toujours le ClayCopter UFO Charger dans un environnement dégagé, loin des personnes et des animaux.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation du lanceur pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne tente pas de réparer le produit toi-même en cas de dysfonctionnement.
- Assuretoi que les cibles sont correctement positionnées avant de les lancer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Distributeur

- Retire le distributeur de son emballage.
- Assuretoi que les capuchons d'extrémité sont bien fixés sur les tubes d'expédition des cibles ClayCopter de 90 mm ou 110 mm.

2. Chargement des Cibles

- Tire une cible de l'extrémité de distribution avec tes doigts.
- Assuretoi que la cible est correctement positionnée avant de l'utiliser.

3. Utilisation du Lanceur

- Prends le lanceur avec une main et le distributeur avec l'autre.
- Utilise la sangle réglable pour garder les mains libres tout en rechargeant.

4. Déchargement des Cibles

- Après utilisation, retire les cibles restantes du distributeur.
- Range le distributeur dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans la nature ou dans des lieux non autorisés.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en plastique.

- Si le produit est endommagé, consulte les réglementations locales pour un traitement approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte un point de contact basé dans l'UE.

Utilise ce guide pour garantir une expérience sécuritaire et agréable avec ton ClayCopter UFO Charger. Rappelle-toi que la sécurité est une responsabilité partagée, et que le respect des instructions est essentiel pour prévenir les accidents.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr