

# ClayCopter Surface-to-Air

[Accessori per il tiro](#) > [Bersagli e accessori](#) > [Lanciatori](#)

See why shooters are calling ClayCopter targets “the new way to clay.” These innovative, spinning prop-style targets are made from biodegradable, non-toxic materials and fly in ways traditional clays simply can’t replicate. The Caldwell ClayCopter Surface-to-Air™ Launcher is the most advanced ClayCopter launcher available. Portable and ultra-lightweight at under 10 lbs, it retains the core features of the original ClayCopter while adding true hands-free operation. Powered by the included Caldwell 12-volt Li-Ion battery pack, it delivers up to 300 launches on a single charge.

Packed with advanced capabilities, the Surface-to-Air features independently adjustable oscillation and wobble functions, allowing shooters to tailor the difficulty to their preference. To unlock its full potential, users can connect via Bluetooth and control the launcher with the free Caldwell Clays App from up to 100 yards away. App features include pairing up to 10 additional Surface-to-Air or Claymore Connect throwers, hands-free voice control, target pair presentations, customizable flurries, and more. Take your shooting sessions to the next level and fill the sky with ClayCopter targets using the Surface-to-Air™ Launcher.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [ClayCopter Surface-to-Air](#)
- Produttore: [CALDWELL](#)
- N. prodotto: EU2016835
- N. fab.: 1222326
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm
- UPC: 198700005651

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ClayCopter SurfacetoAir™](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ClayCopter SurfacetoAir™

## Introduzione

Grazie per aver scelto il ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher. Questo prodotto innovativo è progettato per offrire un'esperienza di tiro unica e coinvolgente. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Utilizzare il ClayCopter solo in aree designate per il tiro e in conformità con le leggi locali.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai il launcher verso persone o animali.
- Assicurarsi che l'area di tiro sia libera da ostacoli e persone.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il ClayCopter in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, vento forte).
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da soli.
- Utilizzare solo le batterie e gli accessori forniti dal produttore.
- Non sovraccaricare il ClayCopter oltre le specifiche indicate nel manuale.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il ClayCopter se è stato danneggiato o se presenta malfunzionamenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Posizionare il ClayCopter su una superficie stabile e piana.
- Assicurarsi che il launcher sia orientato in direzione sicura, lontano da persone e oggetti.
- Collegare la batteria Lilon da 12 volt fornita seguendo le istruzioni nel manuale.

### 2. Uso

- Accendere il ClayCopter utilizzando l'interruttore di accensione.
- Regolare le funzioni di oscillazione e wobble secondo le proprie preferenze.
- Utilizzare l'app Caldwell Clays per il controllo remoto e per impostare le presentazioni dei bersagli.
- Assicurarsi di avere una buona visibilità dell'area di tiro prima di lanciare i bersagli.
- Dopo aver completato la sessione di tiro, spegnere il ClayCopter e scollegare la batteria.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il ClayCopter e le batterie in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto o le batterie nell'indifferenziata.
- Verificare le strutture di raccolta locali per il corretto smaltimento dei materiali elettronici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del ClayCopter SurfacetoAir™, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Grazie per aver scelto il ClayCopter SurfacetoAir™ !

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)