

ClayCopter Surface-to-Air Pro Kit

[Accessori per il tiro](#) > [Bersagli e accessori](#) > [Lanciatori](#)

The Caldwell ClayCopter Surface-to-Air™ Launcher is the most advanced ClayCopter launcher available. Portable and ultra-lightweight at under 10 lbs, it retains the proven features of the original ClayCopter while adding convenient hands-free operation. Powered by the included Caldwell 12-volt Li-Ion battery pack, it delivers up to 300 launches on a single charge.

Packed with advanced functionality, the Surface-to-Air features independently adjustable oscillation and wobble modes, allowing shooters to customize the challenge to their preference. To unlock its full potential, users can connect via Bluetooth and control the launcher with the free Caldwell Clays App from up to 100 yards away. App-enabled features include pairing up to 10 additional Surface-to-Air or Claymore Connect throwers, hands-free voice control, target pair presentations, customizable flurries, and more. Fill the sky with ClayCopter targets using the Surface-to-Air™ Launcher.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [ClayCopter Surface-to-Air Pro Kit](#)
- Produttore: [CALDWELL](#)
- N. prodotto: EU2016836
- N. fab.: 1262976
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm
- UPC: 198700005767

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ClayCopter SurfaceToAir Pro Kit](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ClayCopter SurfacetoAir Pro Kit

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caldwell ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di lancio sicura e divertente. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti. Questa guida è conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR) e fornisce informazioni essenziali su come utilizzare il prodotto in modo sicuro.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il ClayCopter.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e seguendo le istruzioni fornite.
- Tieni il ClayCopter lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il ClayCopter in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti, pioggia o neve.
- Assicurati che l'area di lancio sia libera da ostacoli e persone non coinvolte nel lancio.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante il funzionamento del ClayCopter.
- Non tentare di riparare o modificare il ClayCopter senza l'assistenza di un professionista autorizzato.
- Non utilizzare il ClayCopter in prossimità di linee elettriche o altre fonti di pericolo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria:

- Rimuovi il coperchio del vano batteria.
- Inserisci la batteria Lilon da 12 volt fornita, assicurandoti che i terminali siano correttamente collegati.
- Riposiziona il coperchio del vano batteria.

2. Impostazione del ClayCopter:

- Posiziona il ClayCopter su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che l'area circostante sia sicura e priva di ostacoli.

3. Accensione e Controllo:

- Accendi il ClayCopter utilizzando l'interruttore di accensione.
- Scarica l'app Caldwell Clays sul tuo dispositivo mobile.
- Segui le istruzioni nell'app per collegarti via Bluetooth e controllare il ClayCopter.

4. Operazioni di Lancio:

- Seleziona le modalità di oscillazione e wobble desiderate tramite l'app.
- Posiziona i piatti di argilla nel caricatore.
- Utilizza la voce o il controllo dell'app per avviare il lancio.

5. Spegnimento e Manutenzione:

- Dopo l'uso, spegni il ClayCopter e scollega la batteria se non utilizzato per un lungo periodo.
- Pulisci il ClayCopter regolarmente per rimuovere detriti e polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il ClayCopter o la batteria nell'indifferenziato.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici e delle batterie.
- Porta il ClayCopter e la batteria presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti difettosi, contatta il tuo rivenditore locale o visita il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e divertente del ClayCopter SurfacetoAir™ Launcher. Ricorda di rimanere sempre vigile e di adottare precauzioni per la sicurezza durante le tue sessioni di lancio. Buon divertimento e buon tiro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it